elo

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Elo Touch Solutions Ordinateur portable d'Elo M51/M51C



Copyright © 2024 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage et traduite dans une langue ou dans un langage informatique, sous quelle que forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable d'Elo Touch Solutions, Inc.

Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Elo Touch Solutions, Inc. et ses Affiliés (collectivement « Elo ») ne font aucune représentation ni garantie quant au contenu présent et renie plus particulièrement toute garantie implicite de commercialisation des marchandises ou d'adéquation à un objectif quelconque. Elo se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu des présentes sans obligation de la part d'Elo d'informer les personnes des révisions ou modifications qui ont eu lieu.

Reconnaissance des marques commerciales

Elo, Elo (logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions et EloView sont des marques déposées d'Elo et de ses affiliés.

Contenu

Section 1	: Introduction	. 10
	Description du produit	10
	Vue d'ensemble - Spécifications	10
	Fonctions : Ordinateur portable d'Elo M51/M51C	12
Section 2	: Commencer	13
	Déballage	13
	Précautions de sécurité pour la batterie	13
	Installation de la batterie	14
	Désinstallation de la batterie	15
	Installation d'une carte Micro SD et Nano Sim	15
	Système de chargement et d'alimentation	18
	Chargement du M51 avec le port USB type C	18
	Fonctions de sécurité lors du chargement :	18
	État de la batterie/Description	18
	Bouton de mise sous tension	19
	État de la LED d'alimentation	19
	Boutons d'alimentation/de fonction - Caractéristiques et gestes	20
	Caractéristiques du menu affiché avec le bouton d'alimentation	20
	Changement de la batterie	20
	Gestes	21
	Icônes de la barre d'état et définitions	22
	À propos des gestes du toucher	23

	Out of Box Experience (OOBE) (Expérience immédiatement hors de la boîte)	
	Écran d'accueil d'Elo	25
	Notifications	
	Réglages rapides d'Elo View	
	Écrans de verrouillage et d'accueil	
	Tiroir d'applications	
	Personnaliser et ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil	
Section 3	: Paramètres du système	33
	Réseau & Internet	
	Wi-Fi	
	Réseau mobile	
	Mode Avion	
	Hotspot & tethering	40
	Hotspot Wi-Fi	40
	Tethering USB	40
	Tethering Bluetooth	40
	Ethernet	41
	Appareils connectés	42
	Bluetooth	42
	NFC	43
	Casting	43
	Impression	44

USB	
Apps	46
Ļ.	
Notifications	
Batterie	
Économiseur de batterie	
Gestionnaire de batterie	
Pourcentage de la batterie	
Utilisation de la batterie	
Écran	
Mode veille auto	
Niveau de luminosité	
Fonction d'éclairage nocturne	
Luminosité adaptative	
Avancé	
Thème sombre	
Délai d'arrêt de l'écran	
Rotation auto écran	
Taille d'affichage et texte	
Économiseur d'écran	
Sens de l'écran	

Densité de l'écran	
Fond d'écran	
Fond d'écran	
H D	
Sons & vibrations	
Volumes	
Ne pas déranger	
Éteindre la sonnerie	
Son de notification par défaut	
Son d'alarme par défaut	
Son de verrouillage d'écran	
Avancé	
Stockage	
Stockage	
Gestionnaire de stockage	
Carte SD	
↓	
Reassignement des touches	
- <u>**</u>	
Source de réveil	
Ø	
Sécurité & Confidentialité	

Sécurité	60
Sécurité de l'application	60
Déverrouillage de l'appareil	60
Sécurité du compte	61
Recherche d'appareils	61
Système & Mises à jour	62
Confidentialité	62
Gestionnaire d'autorisations	62
Tableau de bord de confidentialité	63
Pubs	63
Mises à jour du partage des données de localisation	63
Plus de sécurité & Confidentialité	63
*	
Sécurité & Urgence	65
Mots de passe & Comptes	66
Accessibilité	67
°≎	
Bien-être numérique & Contrôles parentaux	68
Configuration du bien-être numérique	68
Contrôle parental Touchez Configurer le contrôle parental.	68

	Système	69
	Langues	69
	Gestes	
	Date & Heure	71
	Avancé	72
	Options de réinitialisation	72
	Utilisateurs multiples	
	Pour changer un utilisateur	73
	Pour ajouter un utilisateur	73
	Pour supprimer un invité sur l'appareil	74
	Pour renommer les informations du profil de l'administrateur	74
	A propos de l'appareil	75
Section 4	4 Utilisation	77
	À propos de l'application Caméra (Snapdragon)	77
	Prendre une photo et enregistrer une vidéo	
	Fonctions de la caméra	
	Fonctions vidéo	
	Prendre une capture d'écran	
	À propos de l'Application de fichiers	82
	Supprimer des fichiers	82
	Copier et déplacer des fichiers	82
	Partager des fichiers	83

À propos du moteur d'imagerie/du lecteur de code-barres (scanneur SKU uniquement)	
Caractéristiques techniques de l'imageur	
Plages de décodage de l'imageur	
Scanner un code-barres avec le lecteur de code-barres	
Scanner un code QR avec la caméra intégrée	
Lecture de tags NFC	
À propos du téléphone portable - (5G/4G LTE/3G) (M51C WWAN SKU uniquement)	
À propos du contrôle Android Debug Bridge (ADB)	
A propos de la réinitialisation complète d'usine de l'ordinateur portable d'Elo	
: Entretien	
Entretien et manipulation des ordinateurs portables Elo M51	
: Service et assistance Elo	
Assistance technique	
Retourner un terminal pour réparation	
: Informations réglementaires	
Informations de sécurité électrique	
Informations sur les émissions et l'immunité	
Directive relative aux équipements radio	
Certifications d'agence	
Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	
: Informations sur la garantie	
	À propos du moteur d'imagerie/du lecteur de code-barres (scanneur SKU uniquement) Caractéristiques techniques de l'imageur Plages de décodage de l'imageur Scanner un code-barres avec le lecteur de code-barres Scanner un code QR avec la caméra intégrée Lecture de tags NFC À propos du téléphone portable - (5G/4G LTE/3G) (MS1C WWAN SKU uniquement) À propos du téléphone portable - (5G/4G LTE/3G) (MS1C WWAN SKU uniquement) À propos du contrôle Android Debug Bridge (ADB) A propos de la réinitialisation complète d'usine de l'ordinateur portable d'Elo Entretien Entretien Entretien et manipulation des ordinateurs portables Elo MS1 Service et assistance Elo Assistance technique Retourner un terminal pour réparation Informations réglementaires Informations sur les émissions et l'immunité Directive relative aux équipements électriques et électroniques (DEEE) Informations sur la garantie. Informations de la garantie. Informations de la garantie. Informations sur la garantie. Informations sur la garantie. Informations sur la garantie. Informations de l'explorements delectriques et électroniques (DEEE)

Section 1 : Introduction

Description du produit

L'Elo M51 est un ordinateur mobile robuste conçu pour répondre aux exigences des grandes entreprises. Il a un écran tactile FHD de 6 pouces résistant aux rayures, le système d'exploitation Android 14, un puissant processeur octa-core Qualcomm 6490, la fonction NFC intégrée et un lecteur de codes-barres 2D en option. Que ce soit pour améliorer les opérations des magasins de détail, optimiser la gestion des entrepôts ou simplifier les processus de billetterie, l'Elo M51 permet à vos employés de stimuler l'efficacité et d'améliorer les flux de travail opérationnels.

Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation commerciale, le M51 est doté d'un verre chimique renforcé et d'un boîtier robuste conforme aux standards IP68 et MIL-810G. L'ordinateur mobile vient également avec une batterie remplaçable à chaud de 4500 mAh avec jusqu'à 12 heures d'autonomie.

	M51 (Wi-Fi SKU)	M51C (WWAN SKU)	
Système d'exploitation	Android 14 avec GMS Mise à jour prévue vers Android 16	Android 14 avec GMS Mise à jour prévue vers Android 16	
Processeur	Processeur Qualcomm QCM6490 8x Kryo 670 jusqu'à 2,7 GHz	Processeur Qualcomm QCM6490 8x Kryo 670 jusqu'à 2,7 GHz	
Mémoire RAM	8Go de RAM LPDDR5	8Go de RAM LPDDR5	
Mémoire de stockage	128Go UFS	128Go UFS	
Affichage	LCM de 6" haute définition à liaison optique ; 2160x 1080 ; rétroéclairage LED ; 500 NITS minimum	LCM de 6" haute définition à liaison optique ; 2160x 1080 ; rétroéclairage LED ; 500 NITS minimum	
Écran tactile	Capacitif avec Corning Gorilla Glass, étanche aux gouttes d'eau, revêtement anti-empreintes digitales	Capacitif avec Corning Gorilla Glass, étanche aux gouttes d'eau, revêtement anti-empreintes digitales	
Caméra arrière	13MP avec auto focus et flash LED	13MP avec auto focus et flash LED	
Caméra frontale	8MP avec focus fixe	8MP avec focus fixe	
Fente d'extension	MicroSD supporte jusqu'à SDXC UHS-1 1To	MicroSD supporte jusqu'à SDXC UHS-1 1To	
SIM	1 nano SIM ; 1eSIM	1 nano SIM ; 1eSIM	
Sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WIFI 6E, 2x2 MU-MIMO, Bluetooth 5.2	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WIFI 6E, 2x2 MU-MIMO Bluetooth 5.2	
Cellulaire	N/A	Modèles pour l'Amérique du Nord : E450425, E450619 - Opérateur : Certifié AT&T 5G FR1: n2/5/12/25/30/38/41/48/66/71/77/78;	

Vue d'ensemble - Spécifications

		4G:B2/4/5/12/13/14/17/25/29/30/38/41/42/43/46/48	
		/66/71; 3G: B2/4/5	
		Modeles pour l'Europe : E450052, E450234 -	
		5G FR1: n1/3/7/8/28/38/41/77/78/79: 4G:	
		B1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/39/40/41; 3G: B1/5/8	
		GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou-concourant	
GPS	N/A	L1/G1/E1/B1 (GPS, GLO, GAL, BeiDou) +	
		L5/E5a/BDSB2a (GPS, GAL, BeiDou); support AGPS	
	Deux microphones avec annulation du bruit	Deux microphones avec annulation du bruit	
	Deux haut-parleurs avec récepteur combiné au- dessus	Deux haut-parleurs avec récepteur combiné au- dessus	
Audio	Prise en charge des casques Bluetooth	Prise en charge des casques Bluetooth	
	Prise en charge des casques PTT USB-C et des casques USB-C	Prise en charge des casques PTT USB-C et des casques USB-C	
	Rechargeable, 3,85V/4520mAh, mode	Rechargeable, 3.85V/4520mAh, mode	
Batterie principale	Changement à chaud de la batterie, Chargement	Changement à chaud de la batterie, Qualcomm	
	rapide Qualcomm 4	Quick Charge 4	
Port USB	Туре-С	Туре-С	
NFC	MiFare, Felica, ISO15693, ISO 14443 type A/B, support CPoC	MiFare, Felica, ISO15693, ISO 14443 type A/B_support_CPoC	
Scanner de code-	Moteur de lecture Zebra SE4100 1D/2D (Scanner	Moteur de lecture 7ebra SE4100 1D/2D (Scanner	
barres	SKU uniquement)	SKU uniquement)	
	Capteur de lumière (réglage automatique de la	Capteur de lumière (réglage automatique de la	
	luminosité du rétroéclairage), Capteur de proximité	luminosité du rétroéclairage), Capteur de proximité	
Capteurs	(désactivation de l'affichage et du toucher lorsque	(désactivation de l'affichage et du toucher lorsque	
	place contre la tete pendant un appei), Accéléromètre	place contre la tete pendant un appei), Accéléromètre	
	Boutons double recherche (boutons	Boutons double recherche (boutons	
	programmables)	programmables)	
Boutons	Bouton de mise sous tension	Bouton de mise sous tension	
	Bouton Push To Talk	Bouton Push To Talk	
	Boutons Volume plus/moins	Boutons Volume plus/moins	
	1x LED verte/ambre combinée pour l'état de la recharge	1x LED verte/ambre combinée pour l'état de la recharge	
Notification	1x LED bleue/rouge combinée programmable par l'utilisateur	1x LED bleue/rouge combinée programmable par l'utilisateur	
	Vibreur pour feedback haptique	Vibreur pour feedback haptique	

Fonctions : Ordinateur portable d'Elo M51/M51C



Section 2 : Commencer

Déballage

Vérifiez que l'emballage contient :

- Ordinateur portable Elo M51
- Chargeur avec fiches US. EU et GB
- Câble USB-C
- Batterie
- Guide d'installation rapide

Enlevez tout le matériel de protection de l'appareil. Inspectez l'appareil pour voir s'il est endommagé. Signalez immédiatement si l'appareil est endommagé et s'il manque des éléments qui sont indiqués ci-dessus.

Remarque : Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Précautions de sécurité pour la batterie

La batterie stocke une grande quantité d'énergie dans un espace restreint. Remplacez toujours la batterie par une du même type. Un remplacement incorrect d'une batterie peut entraîner un risque de brûlures, d'incendie et d'explosion. Ne pas ouvrir, écraser, plier, perforer, déchirer ou chauffer au-dessus de 60°C/140°F ou incinérer. Risque d'incendie et de brûlures si manipulé incorrectement. Ne pas court-circuiter, immerger la batterie dans un liquide, ou tenter d'insérer un objet étranger dans la batterie. Évitez de stocker la batterie à la lumière directe du soleil. Si la batterie commence à gonfler sérieusement, arrêtez de l'utiliser. Jetez la batterie conformément aux réglementations locales.

Informations sur la batterie/Spécifications

- Batterie rechargeable au Lithium-Polymère (P/N E533892)
- Tension nominale : 3.85Vdc
- Tension de chargement limitée : 4.4Vdc
- Courant de chargement maximal : 3A
- Capacité nominale : 4500mAh 17,3Wh

Installation de la batterie

• Insérez la batterie, en commençant par le bas, puis faites glisser la batterie vers le bas dans le compartiment et poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche automatiquement.



Afin de protéger le M51/M51C et de maintenir la protection IP68 contre les intrusions, vérifiez la batterie après une chutes ou un choc important. Assurez-vous que la batterie est correctement fixée et qu'aucun espace n'est visible entre le couvercle arrière et le couvercle de la batterie

Désinstallation de la batterie

- Éteignez le système. Reportez-vous à la section sur l'état de l'alimentation dans ce manuel de l'utilisateur pour éteindre correctement le système.
- Retirez la batterie de l'appareil.
- Poussez les deux languettes dans les deux coins supérieurs de la batterie vers le bas pour déverrouiller la batterie.
- Soulevez la batterie avec les deux languettes, puis faites-la glisser vers le haut pour la sortir du compartiment.



Installation d'une carte Micro SD et Nano Sim

- Commencez en sauvegardant les fichiers, puis éteignez l'ordinateur.
- Retirez la batterie. Reportez-vous à la section sur la désinstallation de la batterie dans ce manuel de l'utilisateur.
- Accédez au support Micro SD + Nano Sim situé sur le côté supérieur du compartiment de la batterie.
- Placez la carte Micro SD et/ou la carte Nano Sim sur le support avec le côté contenant les contacts vers le bas.
- Réinstallez la batterie

<Installation d'une carte Micro SD et Nano Sim>



Haut : Carte micro SD
 Bas : Carte Nano SIM
 Remarque :
 Impression en sérigraphie sur l'étiquette pour les différents SKUs.





DVT Sample No Warranty



Système de chargement et d'alimentation

Chargement du M51 avec le port USB type C

L'ordinateur portable Elo M51 est alimenté par une batterie rechargeable (batterie au Lithium-Polymère). Un chargeur (adaptateur mural de type USB C) est inclus avec l'ordinateur.

Avec Qualcomm Quick Charger 4.0, un chargement à 90% prendra environ 120 minutes.

Fonctions de sécurité lors du chargement :

- Protection contre les surcharges/décharges
- Protection contre les surintensités et les courts-circuits
- Contrôle de la température/Protection contre la surchauffe.
 - Le chargeur M51 est conçu pour arrêter automatiquement le chargement lorsque la batterie atteint une température de 50°C.

État de la batterie/Description



Vous pouvez également voir le pourcentage exact de la batterie restante en balayant l'écran d'accueil vers le haut ; en haut de l'écran, vous verrez l'icône de la batterie avec le pourcentage de recharge à côté de l'icône.



Bouton de mise sous tension

Remarque : Si, pour une raison quelconque, l'appareil n'affiche pas la vidéo pendant qu'il est en train de se charger. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et si l'icône de la batterie apparaît sur l'écran d'affichage ; cela signifie qu'il est à l'état OFF.

- Pour allumer l'ordinateur portable Elo M51, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.
- Pour l'éteindre, le redémarrer ou changer la batterie, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 5 secondes et suivez les instructions du menu affiché à l'écran.
- Pour forcer le système à s'éteindre, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 12 secondes.
- Pour sortir le système du mode veille/attente, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou touchez l'écran.

État de la LED d'alimentation

ÉTAT DE LA LED D'ALIMENTATION	DESCRIPTION
Désactivé	Désactivé
Vert fixe	Allumé, chargement de la batterie terminé
Ambre fixe	Allumé, chargement de la batterie activée

Boutons d'alimentation/de fonction - Caractéristiques et gestes

Caractéristiques du menu affiché avec le bouton d'alimentation

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 5 secondes, un menu contextuel s'affichera sur l'écran.



Changement de la batterie

- Touchez l'icône de changement de batterie pour changer une batterie complètement chargée
 - En mode de changement de la batterie, le M51 passe en mode faible consommation, l'écran s'éteint, les performances du système et le rafraîchissement des applications en arrière-plan sont limités.



- Touchez OK, la LED bleue commence à clignoter.
- Retirez la batterie.
- Insérez une batterie entièrement chargée dans le M51 et appuyez sur le bouton d'alimentation.

<u>Gestes</u>

- Appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation activera la caméra.
 - ♦ Pour activer ou désactiver cette fonction, voir Paramètres Android sur le système \rightarrow Geste dans ce manuel d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation + Volume plus activera la vibration ou la sourdine pour les notifications, en fonction des réglages.
 - ♦ Pour activer ou désactiver cette fonction, voir Paramètres Android sur le système \rightarrow Geste dans ce manuel d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation + Volume moins activera la capture d'écran.

Icônes de la barre d'état et définitions

6	Connected to GPRS mobile network	1	Roaming	
14	GPRS in use	ini	No signal	
14 E	Connected to EDGE mobile network	D	No SIM card installed	
** E	EDGE in use	0	Vibrate mode	
**	Connected to 3G mobile network	al ×	Ringer is silenced	
**	3G in use	<u>ل</u> ×	Phone microphone is mute	
	Mobile network signal strength	Û	Battery is very low	
0	Connected to a WI-FI network		Battery is low	
*	Bluetooth is on		Battery is partially drained	
**	Connected to a Bluetooth device		Battery is full	
ât	Airplane mode	1	Battery is charging	
0	Alarm is set	Ó	GPS is on	
0	Speakerphone is on	۲	Receiving location data from GPS	
ζ	New Gmall message	C	More notifications	
16	New text or multimedia message	6	Cell in progress	
1	Problem with text or multimedia message delivery	6	Call in progress using a Bluetooth headset	
Ø	New Google Talk message	3	Missed call	
20	New voicemail	G	Call on hold	
1	Upcoming event	6	Call forwarding is on	
9	Data is syncing	0	Song is playing	
₽.	Problem with sign-in or sync	<u>†</u>	Uploading data	
	SD card or USB storage is full	Ŧ	Downloading data	
Ť	An open WI-Fi network is available	<u>+</u>	Download finished	
Ŷ	Phone is connected via USB cable	0	Connected to or disconnected from virtual private network (VPN)	
Ψ	Phone is sharing its data connection via USB (USB tethering)		Carrier data use threshold approach- ing or exceeded	
7	Phone is sharing its data connection as a Wi-Fi hotspot (WI-Fi tethering)	ß	Application update available	
0	Phone is tethered in multiple ways	[4]	Svetem undate available	

À propos des gestes du toucher



Toucher

Touchez brièvement la surface avec le bout du doigt



<u>Appuyer</u>

Appuyez sur la tactile pendant une période prolongée.

Appuyer et maintenir / Toucher et maintenir

Appuyez sur la surface pendant une période prolongée et continuez le contact du doigt sur l'écran.



<u>Glisser</u>

Déplacez le bout du doigt sur la surface sans arrêter le contact.



<u>Balayer</u>

Balayez rapidement la surface de l'écran avec le bout du doigt.



Étendre - Zoom avant

Touchez la surface avec deux doigts et écartez-les.



<u> Pincer – Zoom arrrière</u>

Touchez la surface avec deux doigts et rapprochez-les.

Out of Box Experience (OOBE) (Expérience immédiatement hors de la boîte)



Écran d'accueil d'Elo

L'écran d'accueil d'Elo est le point de départ pour la navigation sur l'appareil. Vous pouvez y placer vos applications et vos widgets préférés. Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'appareil.



Barre de navigation

Applis récentes - Retour à la page précédente.

Accueil - Retour à l'écran d'accueil.

Retour - Permet de changer entre les applications récemment utilisées.

Notifications

L'écran des notifications est accessible en balayant l'écran d'accueil vers le bas une fois.

Écran des notifications Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'appareil.



- Pour effacer une seule alerte de notification, glissez entièrement la notification vers la gauche ou vers la droite.
- Pour effacer toutes les alertes de notification, touchez « Effacer ».
- Pour personnaliser les alertes de notification, glissez partiellement la notification vers la gauche ou vers la droite, puis touchez le paramètre 🕸.
- Pour quitter, touchez la **barre de navigation**, balayez le menu d'alerte de notification vers le haut.

Réglages rapides d'Elo View

Les réglages rapides d'Elo View sont accessibles en balayant deux fois l'écran d'accueil vers le bas. Vous pouvez balayer vers la gauche et la droite pour accéder au menu complet.



Paramètres :

- Internet (y compris • activer/désactiver Wi-Fi)
- Bluetooth ٠.
- Lampe de poche •
- Mode IDLE
- Ne pas déranger ٠.
- Alarme ٠.
- Avion ٠.
- Rotation auto ٠.
- Casting de l'écran ٠.
- Enregistrement de l'écran ٠.
- Économiseur de batterie ٠.
- Sécurité et confidentialité •••
 - Appuyez une fois sur une • icône pour activer ou désactiver.
 - Appuyez sur une icône et • maintenez-la enfoncée pour accéder aux paramètres.

Barre de navigation

Écrans de verrouillage et d'accueil

Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'appareil.



Écran de

• Pour déverrouiller l'écran d'accueil, glissez le curseur sur l'écran de verrouillage.

Remarque : Le réglage de sécurité par défaut est Glisser. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité de ce manuel pour les paramètres avancés.

• Pour verrouiller l'écran, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Tiroir d'applications

Le tiroir d'applications est un menu contenant toutes les applications installées sur l'appareil, y compris Paramètres du système. Cela est différent de l'écran d'accueil, car il contient toutes les applications installées et ne peut pas être personnalisé. Pour accéder au tiroir d'applications, balayez l'écran d'accueil vers le haut.

Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'appareil.

G		1	• 💿
Q	*		M
DDC/CI	Photos	Files	Gmail
	All a	pps	
- × + =	31	0	Ŷ
Calculator	Calendar	Chrome	Clock
	.		Ēlo
Contacts	DDC/CI	Drive	Elo Battery
)111(ēlo		M
Elo ScanCo	EloOAuthBr	Files	Gmail
G			
Google	Google TV	Keep Notes	Log Tools
Q	9		•
LTE Broadc	Maps	Meet	Messages
Ŧ	C	*	
Network Di	Phone	Photos	Play Store
Q	۵		Q
QPT Capture	QtiTelepho	Qualcomm	Qualcomm .
*	\$	0	
Safety	Settings	Snapdrago	Sound Rec
			0
Voice Activ	VoiceAIRef	YouTube	YT Music

Personnaliser et ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil.

Remarque : Les images ci-dessous peuvent apparaître différentes des images sur l'appareil.

- Dans le Tiroir d'applications, appuyez sur une application ou (Icône) et maintenez enfoncée, puis glissez l'icône pour déplacer l'application sur l'écran d'accueil.
- Glissez l'icône sur un nouvel emplacement et relâchez.



- Pour annuler, glissez l'icône sur « X Annuler ».
- Pour supprimer une icône de raccourci de l'écran d'accueil, maintenez l'icône enfoncée, puis glissez sur « X Supprimer ».
- Pour désinstaller une application, appuyez et maintenez l'icône enfoncée et glissez sur « Désinstaller ».





Section 3 : Paramètres du système

Le menu Paramètres du système Android vous permet de contrôler la plupart des fonctionnalités de votre appareil - de l'établissement d'une nouvelle connexion Wi-Fi ou Bluetooth, à l'installation d'un clavier tiers à l'écran, ainsi que le réglage des sons du système et de la luminosité de l'écran.





L'application Réseau & Internet vous permet d'accéder aux paramètres Internet Wi-Fi, aux SIM, au mode Avion, au forfait mobile, au Hotspot, au Tethering et aux paramètres avancés Economiseur de données, VPN et DNS.

Pour configurer Réseau & Internet, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Réseau & Internet \rightarrow



Wi-Fi

- Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, accédez aux paramètres Internet dans le menu d'accès rapide en balayant deux fois l'écran d'accueil vers le haut et en appuyant sur le menu Internet.
- Touchez Utiliser Wi-Fi pour activer
- Dans la liste, sélectionnez un réseau sans fil.
- Entrez le mot de passe du réseau lorsque demandé.
- Touchez Connecter.



Pour obtenir des informations supplémentaires sur le réseau (adresse IP, sécurité, fréquence et fonctions avancées), appuyez sur le paramètre 🤨 du réseau utilisé.



Connexion à un Wi-Fi avec un code QR

- Dans la liste des Wi-Fi enregistrés, faites défiler vers le bas et touchez +
- Touchez l'icône [#] (code QR) à droite de Ajouter un réseau.
- Pointez le viseur sur le code QR d'un autre appareil.

Partage d'un Wi-Fi avec un code QR

- Touchez le paramètre 🔨 sur l'appareil connecté.
- Touchez l'icône share (Partager).

Déconnexion d'un réseau sans fil connecté

- Touchez le paramètre 😂 sur l'appareil connecté.
- Touchez l'icône (OUBLIER) pour déconnecter.

Réseau mobile

Assurez-vous que la carte SIM a été insérée ou que l'installation de la eSIM est correcte et que la configuration est correcte en redémarrant l'appareil, le menu Réseau et Internet ressemblera à :

Add network


Les paramètres et les informations détaillées sont disponibles ici. Certains sont des menus supplémentaires, d'autres sont simplement des paramètres d'activation et de désactivation.

Appels et SMS

• Touchez Appel WLAN pour permettre à votre téléphone d'acheminer les appels vers les réseaux WLAN.



SIMs

• Touchez **Ajouter SIM** pour ajouter une autre SIM ou configurer une nouvelle eSIM.





Plan mobile 11:14 AM 🌣 🛇 📕 🗱 🕈 🖘 HD ⊿ 🚯 11:14 AM 🌣 🛇 📕 🖈 🖬 HD 🔟 🚯 11:14 AM 🌣 🛇 📕 🗱 🐨 HD 🔟 🚯 ← \leftarrow AT&T 1 ← AT&T 1 25.78 kB used Sep 5 - Oct 4 Roaming Connect to data services when roaming AT&T Data warning & limit App data usage 25.78 kB used Sep 5 - Oct 4 Use SIM Data warning & limit Preferred network type 5G 25.78 kB used Calling Preferred network type 0 B 2.00 GB WLAN calling 5G 2.00 GB data warning Off 29 days left Calling Carrier video calling WLAN calling Mobile data Off Access data using mobile network Access Point Names Carrier video calling Roaming User Controlled PLMN Connect to data services when roaming Define the preferred PLMNs in priority order App data usage ٠. ۲ • Manuel de l'utilisateur – Ordinateur portable d'Elo M51/M51C

- Touchez les icônes de changement 💭 pour activer et désactiver la fonction ou le paramètre.
- Touchez **Itinérance** pour activer l'itinérance **O**.
- Touchez Type de réseau préféré pour choisir un réseau préféré disponible, par exemple 5G.

Utilisation des données de l'application

- Touchez DEC 11, 2020 JAN 10, 2021 pour définir la période de calcul de l'utilisation des données mobiles.
- Touchez 🤨 pour définir l'avertissement et la limite de données.

Sélection automatique du réseau/APN.



• Touchez Noms des points d'accès pour sélectionner l'APN dans la liste des APNs disponibles.

Mode Avion

Cela désactivera toutes les fonctions de transmission sans fil. Y compris le téléphone cellulaire, le Wi-Fi et le Bluetooth.



Hotspot & tethering

Hotspot Wi-Fi

Cette fonction permet de partager la connexion Internet avec un autre appareil en utilisant Wi-Fi.

Remarque : L'ordinateur portable doit être connecté au Wi-Fi. Reportez-vous à la section Réseau et connexion Internet dans ce manuel de l'utilisateur.

- Touchez Hotspot et tethering.
- Touchez Hotspot Wi-Fi.
- Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON
- Touchez le
- Le code QR permet à un autre appareil de scanner le mot de passe pour simplifier la connexion.
- Pour entrer manuellement le mot de passe, touchez Mot de passe du Hotspot.

Tethering USB

Cette fonction permet de partager une connexion Internet avec un autre appareil en utilisant un câble USB.

Remarque : Le câble USB doit d'abord être connecté de l'ordinateur portable à un autre appareil ou PC. Reportez-vous à la section Appareils connectés → USB dans ce manuel de l'utilisateur.

- Touchez Hotspot et tethering.
- Touchez Tethering USB pour activer

Tethering Bluetooth

Cette fonction permet de partager la connexion Internet avec un autre appareil en utilisant Bluetooth.

Remarque : Le Bluetooth doit d'abord être appairé de l'ordinateur portable à un autre appareil ou PC. Reportez-vous à la section Appareils connectés → Bluetooth dans ce manuel de l'utilisateur.

- Touchez Hotspot et tethering.
- Pour activer , touchez Tethering Bluetooth.

Ethernet

Remarque : Pour connecter l'ordinateur portable à Ethernet, vous aurez besoin d'un hub Elo I/O E815044 (petit hub) ou E815235 (grand hub). Lorsque cela est disponible, l'ordinateur mobile donnera automatiquement la priorité à la connexion Ethernet. Si l'ordinateur portable ne l'a pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

- Connectez l'ordinateur mobile au hub avec une connexion USB-C, le port USB-C du hub est indiqué en vert.
- Réglez le Wi-Fi pour le désactiver.
 - Allez dans les paramètres Wi-Fi, touchez **Utiliser Wi-Fi** pour désactiver **O**.
- Touchez Ethernet.
- Touchez l'interrupteur pour activer 🔍.

Appareils connectés

L'application Appareils connectés vous permet d'appairer des appareils Bluetooth, NFC et USB (Tethering File transfer MDI et PTP)

Pour configurer, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Appareils connectés \rightarrow

<u>Bluetooth</u>

Remarque : Assurez-vous que l'appareil BT est sur réglé sur « découvrable ».

- Touchez Préférences de connexion.
- Touchez **Bluetooth**.
- Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON
- Touchez + Appairer un nouvel appareil.
- Dans l'écran Appareils disponibles, touchez un appareil pour appairer.
- Lorsqu'un message de demande d'appairage s'affiche.
 - Vérifiez que le numéro d'appairage est le même.
 - Si l'appairage vous demande d'entrer un code PIN, entrez le code PIN.
- Touchez **APPAIRER** pour connecter.
- Lorsque l'appareil Bluetooth se connecte avec succès à l'ordinateur portable, la connexion s'affiche comme Activé ou Connecté.

Désappairage d'un appareil Bluetooth appairé

- Retournez à l'écran « Appareils connectés », dans APPAREILS MULTIMÉDIA ou APPAREILS CONNECTÉS PRÉCÉDEMMENT.
- Touchez les paramètres 🤨 sur l'appareil connecté (par exemple, JBL Flip 3).



• Dans le menu des paramètres, il est possible de **DÉCONNECTER**, **OUBLIER** (pour désapairer l'appareil) et d'activer et de désactiver les appels téléphoniques, l'audio multimédia et le partage des contacts.



NFC

Il s'agit d'une communication sans fil à haute fréquence et à courte portée qui permet d'échanger des données entre des appareils.

- Touchez Préférences de connexion.
- Touchez NFC pour 🔍 activer ou 💭 désactiver.

Casting

Cela permet de reproduire l'écran d'un ordinateur portable d'Elo sur un dispositif d'affichage sans fil (par exemple, une smart TV).

Remarque : Assurez-vous que le dispositif d'affichage sans fil et l'ordinateur portable sont connectés au même réseau sans fil. Reportez-vous à la section Réseau et connexion Internet dans ce manuel de l'utilisateur.

- Touchez Préférences de connexion.
- Touchez Casting.
- Touchez : le menu 3-points.
- Touchez Activer l'écran sans fil pour commencer à rechercher des écrans compatibles.

Enable wireless display 🔽

• Dans la liste, touchez un écran sans fil (par exemple, TV). À partir de l'Appareil d'affichage sans fil (TV), si demandé, touchez **Autoriser**.

Déconnexion et oublier un écran sans fil connecté

- Pour arrêter le casting de l'appareil, touchez l'écran sans fil connecté (par exemple la TV).
- Touchez **DÉCONNECTER**.



Pour oublier un appareil

- Touchez le paramètre ³² de l'écran sans fil connecté.
- Dans l'écran des options de l'écran sans fil, appuyez sur OUBLIER.



Pour arrêter de chercher un écran sans fil disponible pour le casting

- Touchez : le menu 3-points.
- Touchez Activer l'affichage sans fil pour décocher.

Enable wireless display 🗌

Impression

Remarque : Assurez-vous que l'ordinateur portable et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- Touchez Préférences de connexion.
- Touchez Impression.
- Touchez Service d'impression par défaut.
- Touchez l'interrupteur pour le régler sur ON

- Touchez i le menu 3-points.
- Touchez Ajouter une imprimante.

Pour ajouter une imprimante en utilisant une imprimante Wi-Fi :

- Touchez Impression directe Wi-Fi pour activer .
- Si vous y êtes invité, appuyez sur « AUTORISER UNIQUEMENT LORS DE L'UTILISATION DE L'APP » pour autoriser l'appareil.
- Touchez Imprimantes directes Wi-Fi pour commencer à rechercher une imprimante Wi-Fi afin de l'ajouter.
- Touchez le nom de l'imprimante que vous voulez connecter.

Pour ajouter une imprimante avec une adresse IP :

- Touchez Ajouter une imprimante par adresse IP.
- Entrez l'adresse IP de l'imprimante.

USB

Pour le transfert de données et le partage réseau avec une connexion USB.

Remarque : Pour activer les paramètres USB, connectez le câble USB de l'ordinateur portable à un autre appareil ou à un PC. Lorsque l'ordinateur portable détecte l'appareil, celui-ci est ensuite disponible dans les paramètres Préférences USB.

- Touchez USB.
- Dans Préférences USB, sous UTILISER USB POUR, choisissez et touchez une fonction à activer.

← USB Preferences						
ų						
USB						
USB controlled by						
O Connected device	🔅 Transfert de fichiers - Permet de partager le stockage interne de l'ordinateur portable et le					
This device	stockage partagé SD.					
Use USB for	Tethering USB – Permet de partager la connexion qui résequi Internet					
File Transfer						
O USB tethering	MIDI - Musical Instrument Digital Interface (Interface numérique d'instrument musical).					
O MIDI	PTP - Picture Transfer Protocol (Protocole de transfert d'images).					
O PTP						
O No data transfer	Aucun transfert de données – (règlage par défaut) Aucune donnée ne sera transférée même si le câble USB est branché.					

Apps

Les paramètres des applications permettent de rationaliser les paramètres et les autorisations des applications.

Pour gérer les permissions, ouvrez les Paramètres du système $\textcircled{1}{2}$ \rightarrow Apps

Réglage des notifications

- Dans les applications récemment ouvertes, touchez VOIR TOUTES LES APPS ou Infos App.
- Dans l'écran Infos App, appuyez sur une application pour définir la notification (par exemple, le clavier Android).
- Dans les paramètres Propriétés de l'application, vous pouvez également DÉSACTIVER, ACTIVER, et ARRÊT FORCÉ pour l'app.



• Pour activer ou désactiver les notifications, touchez Notifications. Puis activez toutes les notifications.



• Pour ajouter un point pour les notifications non lues, appuyez sur **Autoriser le point de notification**.

Allow notification dot	
------------------------	--

۵. Notifications

Les paramètres Notifications permettent de simplifier les alertes des applications en modifiant les applications qui envoient des notifications et la manière dont ces notifications sont envoyées.

Pour gérer les notifications, ouvrez les Paramètres du système $\textcircled{0}{0}$ \rightarrow Notifications

Pour gérer les notifications par application

- Touchez Paramètres d'app pour contrôler les notifications de chaque application.
- Sélectionnez l'application.
 - Activez/désactivez toutes les notifications de l'application ou personnalisez les notifications par Alertes et Essentiels.

Configurer les notifications de l'appareil et de l'application

- Pour donner l'accès aux notifications à une application, appuyez sur **Notifications d'appareil et d'app** dans l'écran **Notifications** de Confidentialité.
- Dans le menu du gestionnaire des autorisations, touchez une application pour gérer l'accès à cette application (par exemple, les services Google Play).
- Pour autoriser l'autorisation d'une application, touchez une application dans le menu NON AUTORISÉ et autorisez l'accès aux notifications
- Pour refuser une autorisation à une application, appuyez sur une application dans le menu AUTORISÉ et désactivez l'accès aux notifications

Réglage des notifications dans l'écran de verrouillage

- Pour régler les notifications de l'écran de verrouillage à partir de l'écran Apps et notification, touchez Notifications.
- Touchez Notifications dans l'écran de verrouillage. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour choisir la façon dont les notifications apparaissent dans l'écran de verrouillage.

Configuration des alertes d'urgence

• Touchez Alertes d'urgence sans fil dans l'écran Notifications.



L'application de la batterie surveille l'état de la batterie, les performances et son niveau de charge.

Pour modifier les paramètres de la Batterie, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Batterie \rightarrow

Économiseur de batterie

L'économiseur de batterie éteint ou limite les activités en arrière-plan, certains effets visuels et d'autres fonctions utilisant la batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Remarque : L'économiseur de batterie suspend ces fonctions lorsque l'appareil est en train de se charger.

- Touchez Économiseur de batterie.
- Pour activer ou désactiver manuellement l'Économiseur de batterie, appuyez sur ACTIVER MAINTENANT ou DÉSACTIVER MAINTENANT.
- 🔹 En mode ON, l'affichage du thème de l'écran devient sombre et l'icône d'état de la batterie affiche cette icône 🖪
- Pour activer automatiquement l'Économiseur de batterie à un certain pourcentage de puissance, touchez Définir un programme.
- Touchez Basé sur le pourcentage pour définir le pourcentage de puissance lorsque l'Économiseur de batterie doit s'activer.
- Dans la barre de défilement, déplacez le curseur vers la droite ou vers la gauche pour choisir le pourcentage de puissance entre 10 % et 75 %. Le réglage par défaut est 10 %.
- Pour ne rien faire, touchez **Aucun programme**.
- Si vous cochez "Éteindre quand la batterie est complètement chargée", l'Économiseur de batterie s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est à 90%.

Gestionnaire de batterie

Lorsque le Gestionnaire de batterie détecte que les applications épuisent la batterie, vous aurez le choix de restreindre l'application. Les applications restreintes peuvent ne pas fonctionner correctement et les notifications peuvent être retardées.

- Touchez Gestionnaire de batterie.
- Touchez Utiliser le Gestionnaire de batterie pour activer .

Pourcentage de la batterie

Cette fonction affichera le pourcentage de a batterie dans la barre d'état.

• Pour activer et désactiver cette fonction, appuyez sur Pourcentage de la batterie.

Utilisation de la batterie

Cette fonction affiche la liste de toutes les applications et la puissance de la batterie qu'elles utilisent.





L'application Écran gère les paramètres d'affichage de l'écran.

Pour modifier les paramètres de l'Écran, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Écran \rightarrow

Mode veille auto

Touchez Mode veille auto pour activer Ou désactiver O.

Niveau de luminosité

- Touchez Niveau de luminosité.
- Déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche pour ajuster la luminosité de l'écran.



Fonction d'éclairage nocturne

Cette fonction permet de teinter l'écran en ambre. Cela simplifie la visualisation de l'écran ou la lecture avec une lumière faible.

- Touchez Éclairage nocturne.
- Touchez **ALLUMER**.
- Pour régler l'intensité, déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche.

Intensity	
	-

• Pour désactiver, touchez ÉTEINDRE MAINTENANT.

Personnalisation d'un programme horaire

- Touchez Programme.
- Sélectionnez Allumer à une heure spécifique.
 - Touchez Heure de début pour définir l'heure (par exemple à 22h00).
 - Touchez **OK** pour exécuter.
 - * Touchez Entrer l'heure pour définir l'heure (par exemple à 6:00AM),
 - Touchez OK pour exécuter.

Pour désactiver le programme horaire

- Touchez Programme.
- Touchez Aucun.

Luminosité adaptative

Cette fonction permet d'adapter automatiquement la luminosité de l'écran à votre environnement.

- Touchez Luminosité adaptative.
- Touchez Luminosité adaptative pour activer 🔍 ou désactiver 🔍

<u>Avancé</u>

Thème sombre

• Pour changer le thème de l'écran en sombre (couleur noire) ou en clair (couleur blanche), touchez Sombre / .

Délai d'arrêt de l'écran

- Touchez **Délai d'arrêt de l'écran**.
- Sélectionnez le délai avec l'option suivante.

Screen timeout	O 1 minute
O Never	O 2 minutes
15 seconds	O 5 minutes
30 seconds	10 minutes
-	O 30 minutes

• Touchez pour enregistrer.

Rotation auto écran

• Touchez Rotation auto écran pour activer ou désactiver.

Taille d'affichage et texte

- Touchez Taille d'affichage et texte.
- Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la taille de la police et la taille d'affichage.



Économiseur d'écran

• Appuyez sur Économiseur d'écran pour activer l'économiseur d'écran.

Sens de l'écran

- Touchez Sens de l'écran.
- Sélectionnez le sens avec l'option suivante.

Screen Orientation				
٢	Auto			
0	0			
0	90			
0	180			
0	270			
		CANCEL		

• Touchez pour enregistrer.

Densité de l'écran

- Touchez Densité de l'écran.
- Sélectionnez la densité parmi les options suivantes.

Scre	Screen density		
0	160 MDPI		
0	240 HDPI		
0	320 HDPI		
۲	400 HDPI		
0	640 HDPI		

• Touchez pour enregistrer.

Pond d'écran

L'application Fond d'écran gère le fond d'écran de l'appareil.

Pour modifier les paramètres du fond d'écran, ouvrez les Paramètres du système 2 \rightarrow Fond d'écran

Fond d'écran

- Sélectionnez un fond d'écran parmi les options suivantes.
 - Fonds d'écran Live
 - ♦ Galerie Snapdragon → Télécharger Image Capture d'écran
- Sélectionnez une image ou une photo que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran dans les dossiers.
- Touchez Régler fond d'écran.

🗸 Set wallpaper



L'application Sons & Vibrations permet de gérer le son, les vibrations et les fonctions Ne pas déranger.

Pour modifier les paramètres, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Sons & Vibrations \rightarrow

<u>Volumes</u>

• Pour réduire ou augmenter le volume sonore suivant, faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.



Ne pas déranger

- Touchez Ne pas déranger.
- Touchez ALLUMER MAINTENANT pour activer Ne pas déranger.
 - Pour gérer les paramètres, touchez la fonction que vous souhaitez configurer et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

÷	← Do Not Disturb
	What can interrupt Do Not Disturb
Do Not Disturb	People Some people can interrupt
Only get notified by important people and apps	Apps No apps can interrupt
Turn on now	Alarms & other interruptions Alarms and media can interrupt
What can interrupt Do Not Disturb	
	General
People	Cabadulaa
Some people can interrupt	None
Anns	
No apps can interrupt	Duration for Quick Settings Until you turn off
Alarms & other interruptions	
Alarms and media can interrupt	Display options for hidden notifications Partially hidden
General	

• Pour désactiver, touchez ÉTEINDRE MAINTENANT.

Éteindre la sonnerie

- Touchez Raccourci pour éteindre la sonnerie.
- Touchez l'interrupteur pour activer
- Choisissez parmi les options suivantes.



• Pour désactiver, 🔍, touchez l'interrupteur.

Son de notification par défaut

- Touchez **Son de notification par défaut**.
- Sélectionnez un son dans la liste (par exemple, Pixie Dust) et touchez **OK** pour enregistrer.



Son d'alarme par défaut

- Touchez Son d'alarme par défaut.
- Sélectionnez une alarme dans la liste (par exemple, Cesium) et touchez **OK** pour enregistrer.



Son de verrouillage d'écran

• Pour activer 🔍 ou désactiver 🔍, touchez Sons de verrouillage de l'écran.

<u>Avancé</u>

• Pour activer 💭 ou désactiver 💭 dans les fonctions suivantes, touchez une fonction.





Pour modifier le stockage, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Stockage \rightarrow

<u>Stockage</u>

• Pour vérifier l'état du stockage de la mémoire interne, appuyez sur le stockage.

Gestionnaire de stockage

Cette fonction permet de libérer de l'espace de stockage, le gestionnaire de stockage supprime les photos et les vidéos enregistrées sur l'appareil.

- Pour activer 🔍 ou désactiver 🔍, touchez Gestionnaire de stockage.
- Pour modifier les jours de suppression des photos et des vidéos, appuyez sur Supprimer les photos et les vidéos.
- Choisissez parmi les options ci-dessous.



• Touchez App récente pour quitter.

Carte SD

- Pour gérer la carte SD, touchez Carte SD.
- Pour éjecter la carte SD en toute sécurité, touchez 📥 éjecter.
- Pour remonter la carte SD, touchez la carte SD.
- Touchez MONTER.

Reassignement des touches

Les applications Reassignement des touches vous permettent de programmer les touches de fonction gauche et droit pour contrôler le volume de l'appareil, le déclencheur du lecteur de code-barres et d'autres boutons matériels.

Pour modifier les paramètres, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Paramètres Elo \rightarrow Reassignement des touches \rightarrow

Dans les paramètres, touchez l'icône que vous souhaitez modifier.



Pour programmer le "Bouton de fonction gauche" pour le déclencheur gauche du code-

Pour programmer le **"Bouton de fonction droit**" pour le déclencheur droit du code-barres, choisissez **"Déclencheur du scanner R1"**.



Les applications Source de réveil vous permettent de programmer les "boutons déclencheur gauche, droit et l'écran tactile" pour réveiller l'appareil du mode veille ou d'attente.





Sécurité & Confidentialité

L'application Sécurité & Confidentialité permet de gérer la sécurité de l'application, le verrouillage de l'appareil et les autorisations.

<u>Sécurité</u>

Sécurité de l'application

• Touchez Sécurité de l'application.

Déverrouillage de l'appareil

- Touchez Déverrouillage de l'appareil pour gérer le verrouillage de l'écran, le déverrouillage avec visage.
- Verrouillage de l'écran
 - Choisissez un nouveau verrouillage d'écran

÷	
Cł sc	noose a new creen lock
ð	None
B	Swipe
22	Pattern Current screen lock
	PIN
	Password

- Suivez les instructions pour définir le verrouillage de l'écran
- Déverrouillage avec visage
 - Choisissez un verrouillage d'écran



• Déverrouillez avec votre visage



• Suivez les instructions de l'écran pour configurer le déverrouillage avec un visage.

Sécurité du compte

- Touchez Sécurité du compte
- Pour définir le contrôle de la sécurité et le contrôle du mot de passe.

Recherche d'appareils

- Touchez Recherche d'appareils
- Pour configurer **Rechercher mon appareil**, pour l'activer, utilisez la fonction Rechercher mon appareil.





Système & Mises à jour

- Touchez Systèmes & Mises à jour
- Pour définir la mise à jour et la sauvegarde du système

Confidentialité

L'application Confidentialité vous permet de contrôler les autorisations des applications.

Gestionnaire d'autorisations

Il permet d'accorder des permissions à une application qui utilise le stockage, le téléphone et l'emplacement, etc.

- Pour gérer les autorisations d'une application, touchez Gestionnaire d'autorisations.
- Dans le menu du gestionnaire d'autorisations, touchez le type d'autorisation que vous souhaitez modifier (par ex. Caméra).
- Pour modifier l'autorisation d'une application, touchez l'application, puis choisissez les paramètres d'autorisation
- Pour modifier un paramètre d'autorisation, appuyez dessus, puis choisissez **Autoriser** ou **Ne pas autoriser**.
- Vous pouvez choisir

Tout le temps : Pour la localisation uniquement. L'application peut utiliser l'autorisation à tout moment, même lorsque vous n'utilisez pas l'application.

Autoriser uniquement pendant l'utilisation de l'app : L'application ne peut utiliser la permission que lorsque vous utilisez cette application. Demander chaque fois : Chaque fois que vous ouvrez l'application, elle vous demandera d'utiliser l'autorisation. Elle peut utiliser la permission jusqu'à ce que vous arrêtez d'utiliser l'application.

Ne pas autoriser : L'application ne peut pas utiliser l'autorisation, même lorsque vous utilisez l'application.

Tableau de bord de confidentialité

Ce tableau indique les applications qui ont récemment utilisé des autorisations

Pubs

Gérez les données de l'appareil utilisées pour afficher vos publicités.

Mises à jour du partage des données de localisation

Vérifiez les applications qui ont modifié la façon dont elles peuvent partager vos données de localisation.

Plus de sécurité & Confidentialité

Prend en charge des paramètres de sécurité et de confidentialité supplémentaires tels que l'épinglage d'applications et les notifications sur l'écran de verrouillage.



Pour modifier les paramètres d'Emplacement, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Emplacement

- Touchez Emplacement.
- Pour activer ou désactiver, touchez Utiliser l'emplacement



- Pour les applications qui ont récemment demandé d'utiliser l'emplacement, touchez Voir tous.
- Pour mettre à jour les autorisations, touchez **Autorisations de localisation de l'application**.



Pour modifier les paramètres de Sécurité & Urgence, <u>ouvrez</u> Paramètres → Sécurité & urgence

 Pour créer un contact d'urgence et enregistrer des informations médicales pour un accès rapide et facile. En cas d'urgence, l'appareil pourra être utilisé pour contacter les personnes à contacter en cas d'urgence et afficher les informations médicales importantes pour aider dans les situations d'urgence.



Pour ajouter un compte, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Mots de passe & Comptes

- Pour créer un compte, touchez +Ajouter un compte.
- Entrez un compte e-mail.
- Entrez le type de compte que vous souhaitez ajouter (PERSONNEL POP3 ou PERSONNEL IAMP).
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.



Accessibilité est un grand menu à l'écran qui permet de contrôler l'ordinateur portable d'Elo Android. Vous pouvez contrôler l'affichage, l'audio, le texte à l'écran et plus encore.

Pour modifier les paramètres, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Accessibilité

- Dans le menu, sélectionnez une fonction pour modifier le réglage.
- Pour activer 🔍 ou désactiver 🔍, touchez la fonction.
- Pour régler la barre de défilement, faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche.



• Pour les autres paramètres, touchez la fonction et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.



Bien-être numérique & Contrôles parentaux

Gérez le temps que vous passez sur votre téléphone Android avec le bien-être numérique et ajoutez des restrictions de contenu et définissez d'autres limites pour aider vos enfants à équilibrer leur temps d'écran.

Pour modifier les paramètres, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Bien-être numérique & Contrôles parentaux \rightarrow

Configuration du bien-être numérique

°

- Ouvrez l'application Paramètres sur votre appareil.
- Touchez Bien-être numérique & Contrôle parental.
- Touchez Plus
 Gérer vos données

÷	÷			
Digital Wellbeing & parental controls				
II. Your Digital W	fellbeing tools			
– Unlocks ①	O			

<u>Contrôle parental</u> Touchez Configurer le contrôle parental.





Pour modifier les paramètres, <u>ouvrez</u> Paramètres \rightarrow Système \rightarrow

Langues

- Pour changer la langue, touchez Langues
- Touchez Langues du système et + Ajouter une langue, puis choisissez une langue à ajouter dans la liste des langues (par exemple, espagnol).

	Add a language										
	Suggested										
	Español (Estados Unidos)										
	繁體中文(台灣)										
	All languages										
	Afrikaans										
	Aghem										
•	Après avoir choisi une lang	Je, touchez	:	le	menu	3 points	s puis to	uchez	Suppri	mer.	

• Pour changer la langue, par exemple de l'anglais à l'espagnol, touchez Anglais puis touchez 🔟 .

÷	Ξ.
Lai	nguages
Your sy suppor	stem, apps, and websites use the first ted language from your preferred languages.
Preferr	ed language order
~	English (United States) System language
	Akan (Gaana) Not available as system language

• Touchez Supprimer pour supprimer la langue sélectionnée.

<u>Gestes</u>

• Touchez Gestes.

Geste de la caméra

- Touchez Ouvrir rapidement la caméra
- Touchez le bouton pour activer 🔍 ou désactiver 🔍.
 - Lorsque ce réglage est activé, appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation allumera la caméra.

Mode de navigation

• Touchez le mode de navigation pour sélectionner la navigation par geste ou la navigation avec 3 boutons.



Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation

• Touchez le bouton d'alimentation et maintenez-le pour accéder au menu d'alimentation.



Éteindre la sonnerie

• Tapez pour empêcher la sonnerie pour activer le vibreur.

Date & Heure

Remarque : Le réglage recommandé pour « Date et Heure » est d'utiliser « Régler l'heure automatiquement ».

Et pour Fuseau horaire lorsque le paramètre est réglé sur « Régler l'heure automatiquement » et « Utiliser la localisation pour régler le fuseau horaire ».



Pour les réglages manuels :

- Pour régler l'heure et la date, touchez Date et heure.
- Touchez Régler l'heure automatiquement pour la désactiver.
- Touchez **Date** puis entrez la date.
- Touchez **Heure** puis entrez l'heure.

Set time automatically	
Date October 7, 2024	
Time 8:40 PM	

• Pour définir le fuseau horaire, touchez **Régler automatiquement** pour désactiver et sélectionnez votre **Fuseau horaire**.

Time zone	
Set automatically	
Use location Automatic time zone is off	
Time zone GMT+08:00 Taipei Standard Time	

• Pour utiliser le format 12 heures, touchez Utiliser les paramètres locaux par défaut.



• Pour utiliser le format 24 heures, touchez Utiliser le format 24 heures.



<u>Avancé</u>

Options de réinitialisation

- Pour sélectionner une des options suivantes pour la réinitialiser, appuyez sur **Options de réinitialisation**.
- Dans la liste, sélectionnez l'élément que vous voulez réinitialiser, puis touchez pour exécuter et suivez les instructions à l'écran.


Utilisateurs multiples

- Touchez Utilisateurs multiples.
- Touchez l'interrupteur pour le régler sur ALLUMER.

Pour changer un utilisateur

• Touchez un utilisateur ou un nom dans les options suivantes.

Multiple users	;
Allow multiple users	
Users	
You (Owner)	
Add user	
Guest	
Add guest	

Pour ajouter un utilisateur

Remarque : seul l'administrateur peut ajouter des utilisateurs.

- Touchez Ajouter un utilisateur.
- Pour configurer des applications et des contenus pour l'utilisateur, touchez **Utilisateur**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte.
- Pour configurer les restrictions d'accès aux applications et au contenu pour les utilisateurs, touchez **Profil** restreint.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte.

Pour supprimer un invité sur l'appareil

- Touchez : le menu à 3 points dans l'écran Utilisateurs multiples.
- Touchez Supprimer un invité pour cet appareil.

Pour renommer les informations du profil de l'administrateur

- Touchez ⁽²⁾ admin
- Entrez le nom.
- Touchez **OK** pour enregistrer.

A propos de l'appareil

Pour consulter des informations spécifiques sur l'ordinateur portable.

consolier des informations specifique	
Pour visualiser et modifier les param	nètres, <u>ouvrez</u> Paramètres → À propos de l'appareil
← About device	
Basic info	
Device name EMC-M51C	- Touchez une fois pour changer le nom de l'appareil.
Phone number (sim slot 1) Tap to show info	- Touchez une fois pour afficher.
Phone number (sim slot 2) Tap to show info	
٢	
Owner	
Legal & regulatory	
Legal information	 Touchez une fois pour afficher les Informations légales.
Device details	
Display Size	

SIM status (sim slot 1) Not available

SIM status (sim slot 2) Not available

Model EMC-M51C

EID Tap to show info

Model description m51_bcr_cellna

IMEI (sim slot 1) Tap to show info

IMEI (sim slot 2) Tap to show info

Android version

Device identifiers

14

IP address Unavailable

WLAN MAC address To view, choose saved network

Device WLAN MAC address 1c:ee:c9:64:1e:cf

Bluetooth address 1c:ee:c9:64:1e:ce

Up time 10:05:55

Build number 7.000.000.0266+p

- Touchez une fois pour afficher l'état de la
- Touchez une fois pour afficher les informations sur le modèle, le matériel et le numéro de série.
- Touchez une fois pour afficher les Informations EID.
- Description du modèle du Elo M51.
- Touchez une fois pour afficher les informations IMEI IMEI et IMEI SV.
- Touchez une fois pour afficher la version d'Android, la sécurité, la mise à jour du système Google Play, la version de la bande de base, la version du noyau et le numéro de la version.
- Adresse IP/WLAN/Informations sur l'adresse Bluetooth.

- Informations sur l'adresse Bluetooth.
- Durée totale de fonctionnement de l'ordinateur portable.

Section 4 Utilisation

À propos de l'application Caméra (Snapdragon)

Prendre une photo et enregistrer une vidéo

- Touchez 🔎 l'application Snapdragon pour accéder à la caméra numérique.
- Pour modifier les paramètres de la caméra et de la vidéo, voir les fonctionnalités.

Fonctions de la caméra



Interrupteur - Un interrupteur pour changer entre la caméra avant et arrière.

Mode flash - Pour le contrôle du flash. Les options sont : Auto, Allumé, Éteint.

Filtre de couleur - Pour un effet de photo. Les options comprennent : Mono - Sépia - Négatif - Solariser - Postériser - Aqua.

HDR - Haute gamme dynamique. La caméra traitera les photos légèrement différemment de la normale pour capturer plus de détails dans les zones claires et sombres de votre photo.

Déclencheur - Pour prendre des photos.

Galerie – Pour visualiser la photo prise.

Paramètres avancés

General	Pour afficher des informations de localisation dans une image afin de montrer au photographe où se
GPS location	trouvait la caméra au moment de la prise de la photo.
- Face Detection	Pour détecter les visages dans les images et les reconnaître afin d'ajuster automatiquement la mise au point et l'exposition
Storage Phone	 Pour gérer où photos et les vidéos sont enregistrées.
Picture Format JPEG	• Pour changer le format de fichier de l'image.
Still camera	
Countdown timer	 C'est une minuterie qui ajoute un delai apres l'appui sur le declencheur. C'est surfout utilise pour permettre aux photographes de prendre une photo d'eux-mêmes (souvent en famille), avec les regime l'heres.
Continuous Shot	 Pour prendre plusieurs photos avec un délai court et en succession rapide.
Grid Line	
Picture size	Pour modifier la résolution d'une image.
Picture quality	Pour améliorer les photos et les images.
Exposure	L'exposition est la quantité de lumière qui atteint l'obturateur de votre caméra. C'est un élément
WB White balance	 Pour éliminer la décoloration d'une image due au fait que certaines couleurs de la scène ont plus
Shutter Sound	d'intensité et/ou une « température » plus ou moins élevée. Pour émettre un son lorsque yous prenez une photo
System	
D Restore defaults	
Version Info 2.04.102	

Fonctions vidéo



Interrupteur - Interrupteur pour changer entre Vidéo, Caméra et Panorama.

Filtres de couleur - Pour un effet vidéo. Les options disponibles sont : Mono - Sépia - Négatif - Solariser - Posturiser - Aqua - Embosser - Croquis - Néon.

Capture vidéo - Pour la capture vidéo.

Mode flash – Pour le contrôle du mode flash dans vidéo.

Galerie - Pour visualiser les vidéos capturées.

Paramètres avancés

Genera	I		•
Ø	GPS location		
-@-	Face Detection		
CO3	Storage Phone		•
	Picture Format JPEG		•
Video c	amera		
പ	Video quality HD 1080p		•
Ъ	Video duration 10 minutes		
(D)	Image Stabilization		
NR	Noise Reduction High Quality		
	Video Encoder H264		
:. :	EncoderProfile Off	•	•
Ŷ	Audio Encoder		
Г.	Video Rotation 0		
0	Time lapse Off		
System	1		
C	Restore defaults		
1	Version Info 2.04.102		

- Pour aider à éclairer une scène ou un objet lors d'enregistrement d'une vidéo.
- Pour modifier la résolution vidéo.
- C'est une minuterie automatique pour arrêter l'enregistrement vidéo sans besoin d'appuyer sur l'icône de capture vidéo.
- Pour afficher des informations de localisation dans une vidéo afin de montrer au photographe où se trouvait la caméra au moment de l'enregistrement vidéo.
- Pour gérer où photos et les vidéos sont enregistrées.
- Pour éliminer la décoloration d'une vidéo due au fait que certaines couleurs de la scène ont plus d'intensité et/ou une « température » plus ou moins élevée.
- Pour ajuster la fréquence (image par seconde).
 Remarque :120fps, et des fréquences d'images plus élevées sont utilisées pour l'enregistrement de vidéos à lire au ralenti.
- Pour aider à stabiliser un enregistrement vidéo sur une caméra vidéo qui tremble.

Pour capturer une image de l'écran. L'appareil enregistre automatiquement l'image dans 🗖 l'application Dossier de fichiers.

- Pour prendre une capture d'écran, appuyez et maintenez enfoncés ensemble les boutons Alimentation et Volume moins.
- Ou appuyez sur l'icône carrée en bas à droite de l'écran, puis sélectionnez l'écran ouvert où vous voulez faire une capture d'écran et appuyez sur Capture d'écran en bas de l'écran sous les écrans ouverts.



L'application Gestionnaire de fichiers permet de gérer, supprimer, imprimer, partager et transférer des fichiers entre le stockage mobile et un ordinateur.

Pour accéder aux photos, vidéos, captures d'écran, audios, téléchargements et au stockage interne/externe du mobile, allez dans le tiroir d'applications.

- Touchez 🛄 l'application de fichier à partir du tiroir d'applications.
- Touchez \equiv le menu 3 lignes et choisissez l'une des options suivantes.
- Touchez 🔼 l'icône d'image pour les photos et les captures d'écran.
 - Touchez le dossier Caméra pour les photos.
 - Touchez le dossier Captures d'écran pour les captures d'écran.
- Touchez Widéo pour les vidéos enregistrées.
 - Touchez le dossier Caméra.
- Touchez Audio pour les audios enregistrés.
- Touchez 📩 pour les éléments téléchargés.
- Touchez \square pour les dossiers de stockage interne mobile.
- Touchez pour les dossiers de stockage externe mobile.

Supprimer des fichiers

- Pour supprimer des fichiers des dossiers ci-dessus, appuyez et maintenez un élément ou touchez [‡] le menu 3 points pour sélectionner tous les éléments du dossier.
- Touchez pour supprimer.
- Touchez OK pour confirmer.

Copier et déplacer des fichiers

- Pour copier ou déplacer des fichiers dans un nouvel emplacement, appuyez et maintenez un élément des dossiers ci-dessus ou touchez
 le menu 3 points pour sélectionner tous les éléments du dossier.
- Touchez : le menu 3 points et choisissez « Copier vers » ou « Déplacer vers ».
- Touchez = le menu 3 lignes et choisissez parmi les options suivantes l'endroit où vous souhaitez déplacer ou copier l'élément.
- Pour créer un nouveau dossier, touchez : le menu 3 points.
- Renomme le dossier.

- Touchez Copier ou Déplacer pour confirmer.
- Imprimer un fichier
- Remarque : Pour imprimer, vous devez régler une imprimante. Voir les paramètres Android → Appareil connecté → Imprimer.
- Pour imprimer les fichiers des dossiers ci-dessus, touchez une fois un élément.
- Touchez i le menu 3 points et touchez Imprimer.

Partager des fichiers

Remarque : Assurez-vous que les deux appareils Bluetooth sont appairés. Reportez-vous à la section Appareils connectés → Bluetooth dans ce manuel de l'utilisateur.

- Pour partager des fichiers des dossiers ci-dessus, appuyez sur un élément et maintenez-le enfoncé.
- Touchez < l'icône de partage.
- Pour partager via Bluetooth, touchez * l'icône Bluetooth.
- 🔹 Pour partager par e-mail, touchez [≦] l'icône e-mail.
- Pour plus d'options, maintenez un élément dans les dossiers ci-dessus.
- Touchez : le menu 3 points et choisissez parmi les options suivantes et suivez les instructions à l'écran.

À propos du moteur d'imagerie/du lecteur de code-barres (scanneur SKU uniquement)

L'ordinateur portable d'Elo utilise un moteur d'imagerie sous-miniature. Le moteur d'imagerie sous-miniature de zone est optimisé pour la lecture des code-barres. Le moteur capture les images numériques d'un code-barres pour les transmettre à un décodeur afin de décoder un code-barres 1D ou 2D à n'importe quel format pris en charge par le logiciel de décodage. Le moteur de l'imageur comprend un système de visée avec LED et un système d'éclairage par LED.

Caractéristiques techniques de l'imageur

Élément	Description
Capteur d'image • Résolution d'image • Champ de vision (FOV)	1280 X 960 pixels 44,5° horizontal, 33,5° vertical
Distance focale	Depuis l'avant du moteur 6 pouces
Obliquité, tangage et roulis	Tolérance d'obliquité : ±60° Tolérance de tangage : ±60° Tolérance de roulis : 360°
LED de visée	LED verte
Éclairage	1 LED blanche chaud



Plages de décodage de l'imageur

• Mode du niveau de déclenchement - Plages de décodage de fonctionnement

Type de code- barres	Distance typique proche	Distance typique éloignée
5 mil Code 128	2,8 po / 7,1 cm	9,0 po / 22,9 cm
5 mil Code 39	2,4 po / 6,1 cm	9,5 po / 24,1 cm
6,67mil PDF417	2,4 po / 6,1 cm	8,0 po / 20,3 cm
10 mil Matrice de données	2,9 po / 7,4 cm	8,5 po / 21,6 cm
100% UPCA	1,8 po / 4,6 cm	19,5 po / 49,5 cm
15mil QR	1,2 po / 3,0 cm	11,5 po / 29,2 cm
20 mil QR	1,2 po / 3,0 cm	14,0 po / 35,6 cm

Pour tester la fonctionnalité du scanner, ouvrez (Elo ScanConfig) à partir du tiroir d'applications. Les applications permettront d'activer l'imageur, de décoder les données du code-barres et d'afficher le contenu du code-barres.

Remarque : Pour configurer les « boutons de fonction » comme un code-barres « Déclencheur », allez dans <u>Android</u> Paramètres \rightarrow <u>Paramètres Elo \rightarrow Reassignement des touches</u>.

- Pour commencer le scan, pointez l'imageur sur un code-barres.
- Appuyez une fois sur l'un des boutons déclencheur
- Pendant le scan, par défaut, le viseur et l'éclairage s'allument pour faciliter le scan.
- Lorsque le code-barres est décodé avec succès, un bip sonore sonne par défaut, la LED de fonction s'allume en bleu, le contenu du code-barres s'affiche avec une image du code-barres.



Scanner un code QR avec la caméra intégrée

Pour tester la fonctionnalité de la caméra et scanner un code QR, ouvrez (Caméra / application Snapdragon) à partir du tiroir d'applications. L'application permettra d'activer la caméra comme imageur, de décoder les données du code-barres et d'afficher le contenu du code-barres.

- Ouvrez l'application Caméra (Snapdragon).
- Prenez une photo du code QR suivant.
- Touchez la galerie de photos dans le coin inférieur gauche.
- En dessous de l'image du code QR, touchez l'icône QR
- Touchez le contenu du code QR
 - Lorsque vous avez appuyé sur le contenu (<u>www.elotouch.com</u>), le site web s'ouvre.





Lecture de tags NFC

Pour tester la fonctionnalité NFC, réglez NFC pour l'activer, allez dans Paramètres Android $\textcircled{O} \rightarrow$ Appareil connecté \rightarrow Préférences de connexion \rightarrow NFC.

Chargez une application NCF d'un 3^{ème} partie, par exemple TagWriter.

- Pour commencer à lire un tag NFC, ouvrez (TagWriter APK) ou selon l'application installée,
- Touchez « Lecture de tags »
- Lorsque l'appareil est prêt, placez la carte et touchez l'arrière de l'appareil.
- Lorsque la carte NFC a été lue, un bip sonore sonne par défaut et le contenu NFC s'affiche.



À propos du téléphone portable - (5G/4G LTE/3G) (M51C WWAN SKU

uniquement)

Bandes supportées

	SKU NA : E450425, E450619
	5G FR1 : n2/5/12/25/30/38/41/48/66/71/77/78.
	4G: B2/4/5/12/13/14/17/25/29/30/38/41/42/43/46/48/66/71.
	3G : B2/4/5.
	Opérateur : Certifié AT&T
Celloldire	SKU UE : E450052, E450234
	5G FR1: n1/3/7/8/28/38/41/77/78/79.
	4G:B1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/39/40/41.
	3G : B1/5/8.
	Opérateur : Open

L'ordinateur mobile Elo prend en charge le débogage via Wi-Fi / Ethernet ou en utilisant le câble USB,

Régler l'ordinateur portable sur (Développeur)

- Ouvrez Android $\stackrel{\circ}{2}$ Paramètres \rightarrow A propos de l'appareil \rightarrow Numéro de version.
- Touchez Numéro de version 7 fois pour entrer en mode développeur.
- Revenez aux $\textcircled{1}{2}$ Paramètres \rightarrow Système et vous verrez « **Options du développeur** ».
- Dans l'affichage des Options du développeur, activez l'option « **Débogage USB** ».

Pour connecter via Wi-Fi

Assurez-vous que votre ordinateur est en ligne et n'est pas protégé par un pare-feu.

- Trouvez l'adresse IP (en allant dans Paramètres \rightarrow Réseau & Internet \rightarrow WLAN \rightarrow Touchez la connexion active \rightarrow Avancé \rightarrow Adresse IP.
- Sur votre ordinateur hôte, utilisez la commande ADB connect <adresse IP> pour pouvoir effectuer des actions ADB.

Pour connecter via un port USB, effectuez les étapes suivantes :

- Assurez-vous que le câble USB n'est pas connecté à l'ordinateur portable.
- Depuis les paramètres, entrez dans les Options développeur
- Activez l'option "Enable USB Debugging (Activer le débogage USB)"
- Branchez une extrémité du câble USB (type C) sur l'appareil informatique et (type A) sur le PC hôte.
- Sur le PC hôte, entrez « Appareils ADB » pour vérifier si le numéro de série de l'ordinateur portable d'Elo apparaît. Si c'est le cas, alors vous êtes connecté avec succès.

A propos de la réinitialisation complète d'usine de l'ordinateur portable d'Elo

Une réinitialisation complète d'usine ne doit être effectuée que si toutes les autres méthodes de récupération ont échoué et que toutes les autres solutions de dépannage ont échoué. Une réinitialisation complète effacera toutes les données. Cette option permet de récupérer l'état d'origine d'usine en effaçant toutes les données dans le stockage principal de l'ordinateur portable d'Elo.

Remarque : Lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine avec le **menu bootloader d'Android**, si vous avez ajouté un compte Google à l'ordinateur portable d'Elo, assurez-vous que vous disposez de vos identifiants Google (nom d'utilisateur et mot de passe) associés à l'ordinateur portable d'Elo. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après la réinitialisation. C'est une mesure de sécurité pour empêcher les utilisateurs non autorisés à utiliser l'appareil après avoir effectué une réinitialisation d'usine avec le menu bootloader d'Android.

Pour réinitialiser

- Ouvrez Android \bigcirc Paramètres \rightarrow Système \rightarrow Avancé \rightarrow Options de réinitialisation.
- Touchez Effacer toutes les données.
- Sous Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) ou Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine en mode EloVidew), touchez Effacer toutes les données.
- Sous Effacer toutes les données ?, touchez Effacer toutes les données.
- Une fois l'opération effectué avec succès, l'appareil redémarre automatiquement.

Section 5 : Entretien

Entretien et manipulation des ordinateurs portables Elo M51

Les astuces suivantes vous aideront à maintenir le fonctionnement optimal de votre ordinateur portable Elo M51 :

- Avant de nettoyer l'écran tactile, mettez l'appareil hors tension (si possible) ou assurez-vous que votre logiciel d'écran tactile peut tolérer les fausses touches pendant que vous le nettoyez.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez pas directement sur le produit d'Elo. Utilisez plutôt des lingettes humides, un chiffon vaporisé ou un chiffon humide qui n'est pas trop mouillé.
- Choisissez uniquement des lingettes ou des chiffons de nettoyage non abrasifs pour éviter de rayer l'écran tactile.
- Évitez l'alcool hautement concentré (> 70%), l'eau de Javel non diluée ou les solutions d'ammoniaque, car ils peuvent provoquer une décoloration.
- Essuyez les surfaces avec des lingettes ou des chiffons appropriés et des produits de nettoyage approuvés et laissez-les sécher.
- Pour connaître les autres méthodes de nettoyage, les solutions de nettoyage et de désinfection recommandées, veuillez visiter le site : <u>https://myelo.elotouch.com/support/s/</u>

Rémanence d'image Qu'est-ce que la rémanence d'image ? Qu'est-ce qui provoque la rémanence d'image ?

La persistance de l'image, le brûlage de l'image et la rémanence d'image sont des termes utilisés pour décrire la rétention de l'image LCD. La rémanence d'image LCD se produit lorsqu'un motif fixe est affiché pendant une période prolongée. Le motif fixe provoque l'accumulation d'une capacité parasite au sein du composant LCD, ce qui empêche les molécules de cristaux liquides de revenir à leur état normal de relaxation.

Tous les écrans LCD/cathodiques et les écrans plasma couleur sont susceptibles de retenir l'image, à des degrés divers. Les appareils d'affichage à base de phosphore, tels que les écrans cathodiques et plasma couleur, sont les plus sensibles, et la rétention d'image sur les appareils à base de phosphore est souvent irréversible. Les dispositifs transmissifs, tels que les LCD, sont moins sensibles et, dans la plupart des cas, la rétention d'image sur les LCD peut être inversée.

Le taux de rémanence des images dépend du motif de l'image, de la durée de l'image fixe, de température et de la variabilité de production. De même, le taux de diffusion de l'image rémanente (temps de récupérer) dépend également de ces facteurs.

Qui peut faire quelque chose à ce sujet ?

La meilleure façon d'éviter la rémanence d'image est de limiter la quantité de contenu statique sur l'écran. La rémanence d'image peut être évitée en éteignant périodiquement l'écran pendant une période de temps comprise entre 2 et 4 heures.

Pour réduire la possibilité de rétention d'image, nous recommandons :

- D'afficher des images alternées en noir/blanc durant 2 à 4 heures.
- D'utiliser un économiseur d'écran lorsque l'écran tactile n'est pas utilisé.

La rétention d'image provoquée par des images statiques (immobiles) affichées pendant des périodes prolongées (brûlure d'image) n'est pas couverte par la garantie Elo.

Section 6 : Service et assistance Elo

Assistance technique

Caractéristiques techniques

visitez www.elotouch.com/products pour les spécifications techniques de cet appareil Support

Visitez www.elotouch.com/support pour le support technique.

Reportez-vous à la dernière page de ce manuel de l'utilisateur pour les numéros de téléphone du support technique dans le monde entier. <u>Remarque :</u> Les clients hors des États-Unis sont invités à contacter leurs représentants locaux afin d'obtenir de l'aide concernant les réparations, le retour ou le remplacement des terminaux.

Retourner un terminal pour réparation

Elo recommande de contacter le support technique pour le dépannage avant de procéder au retour. Une fois qu'il a été déterminé qu'une réparation du produit est nécessaire, visitez le site Web d'Elo afin d'accéder au portail RMA en ligne. Tous les produits doivent avoir un numéro RMA avant d'être retournés à Elo. Le numéro de série du produit est nécessaire pour obtenir un RMA.

Visitez https://myelo.elotouch.com/support/s/ et accédez à la section Retours et réparations de produits ou accédez directement au portail RMA en visitant <u>http://portal.elotouch.com/</u>

Remarque : Avant de renvoyer un ordinateur mobile M51 à Elo, vous devez obtenir un numéro RMA. La procédure suivante

décrit la procédure RMA pour renvoyer un ou plusieurs terminaux Elo M51 pour réparation ou remplacement.

1. Récupérez le NP et le NS du produit sur les étiquettes imprimées au dos de chaque terminal de paiement mobile Elo M51 à retourner.

- 2. Obtenez les numéros RMA en remplissant ce qui suit.
- 3. Décrivez les problèmes.
- 4. Fournissez l'adresse d'expédition à laquelle l'unité réparée ou de remplacement doit être retournée.
- 5. Conservez un enregistrement des informations et de la documentation relatives au RMA.

Section 7 : Informations réglementaires

Informations de sécurité électrique

La conformité est requise en ce qui concerne les exigences de tension, de fréquence et de courant indiquées sur l'étiquette du fabricant. La connexion à une source d'alimentation différente de celle indiquée sur l'étiquette peut causer un mauvais fonctionnement, des dégâts à l'équipement ou des risques d'incendie si les exigences ne sont pas respectées.

Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve dans cet appareil. Cet équipement contient des tensions dangereuses pouvant constituer un risque de sécurité. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

Contactez un électricien qualifié ou le fabricant si vous avez des questions concernant l'installation avant de connecter l'équipement au secteur.

1. Ne démontez jamais l'appareil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit être ouvert que par une personne qualifiée.

2. Le cordon d'alimentation de l'équipement doit être raccordé à une prise de courant avec mise à la terre.

3. Ce produit doit être alimenté par un bloc d'alimentation homologué UL (certificat), avec une sortie nominale de 9Vcc/5Vcc ou 24Vcc, 3A minimum Tma 50 degrés C minimum à une altitude de 5000m, si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou le propriétaire du dossier UL ou le propriétaire de la marque pour plus d'informations.

4. Le remplacement des piles par un type incorrect peut endommager le dispositif de protection.

L'élimination des piles dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage des piles peuvent entraîner une explosion.

Une pile soumise à un environnement à température extrêmement élevée peut exploser ou entraîner une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Informations sur les émissions et l'immunité

Avis pour les utilisateurs aux États-Unis :

FCC

§ 15.19 Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

§ 15.21 Les modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité aux normes peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

§ 15.105 Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux recommandations, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- -Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- -Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- -Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- -Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à assurer un espacement minimum de 20 cm entre chaque personne.

Avis aux utilisateurs au Canada pour la conformité IC : Cet équipement est conforme aux limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques telles que fixées par les règlements sur les interférences radio d'Industry Canada.

CAN ICES3 (B)/NMB3(B)

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes RSS de Innovation, Science and Economic Development du Canada exemptés de licence. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ;

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Information sur l'exposition aux radiations IC

Cet EUT est conforme au DAS concernant les limites aux expositions non contrôlées sur la population générale, dans l'IC RSS-102 et il a été testé selon les méthodes et les procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre la partie irradiante et votre corps. Cet appareil et son antenne (ses antennes) ne doivent pas être placés ou en fonctionnement, à proximité d'une autre antenne, ou d'un autre transmetteur.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et votre corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

Avis pour les utilisateurs dans l'Union européenne : Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et câbles d'interconnexion fournis avec cet équipement. Tout remplacement des cordons fournis et des câblages peut compromettre la sécurité électrique ou la certification de la marque CE pour les émissions ou l'immunité comme requis par les normes suivantes :

Cet équipement informatique (Information Technology Equipment, ITE) doit disposer d'une marque CE sur l'étiquette du fabricant qui signifie que l'équipement a été testé sur base des directives et des normes suivantes : Cet équipement a été testé conformément aux exigences pour la marque CE, comme requis par la directive CEM 2014/30/UE indiquée dans la norme européenne EN 55032 classe B et la directive sur les basses tensions 2014/35/UE indiquée dans la norme européenne EN 62368-1.

Informations générales pour tous les utilisateurs :

Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, l'équipement peut provoquer des interférences avec les communications radio et télévisuelles. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière à cause de particularités propres au site.

- 1. Pour répondre aux exigences d'émission et d'immunité, l'utilisateur doit respecter ce qui suit :
 - a. Utilisez uniquement les câbles d'E/S fournis pour connecter cet appareil numérique à un ordinateur.
 - b. Pour assurer la conformité, utilisez uniquement le cordon de ligne approuvé fourni par le fabricant.
 - c. L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non approuvés sur l'équipement par le responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- 2. Si cet équipement semble causer des interférences avec la réception radio ou télévisuelle, ou tout autre dispositif :
 - a. Vérifiez la source d'émission en éteignant et en allumant l'appareil. Si vous déterminez que cet appareil cause les interférences, essayez de les corriger en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - i. Déplacez l'appareil numérique à l'écart du récepteur affecté.
 - ii. Repositionnez (tournez) l'appareil numérique par rapport au récepteur affecté.
 - iii. Réorientez l'antenne du récepteur affecté.
- iv. Branchez l'appareil numérique sur une prise différente afin que lui et le récepteur se trouvent sur des circuits différents.
 - v. Débranchez et enlevez tous les câbles d'E/S que l'appareil numérique n'utilise pas. (les câbles d'E/S non reliés sont une source potentielle de niveaux d'émissions RF élevés.)
 - vi. Branchez l'appareil numérique uniquement sur une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateurs. (Retirer ou couper le fil de mise à la terre peut augmenter les niveaux d'émission RF et représenter un risque mortel pour

l'utilisateur.).

Si vous avez besoin d'aide, consultez votre revendeur, fabricant ou un technicien radio ou télévision expérimenté.

Directive relative aux équipements radio

Elo déclare par la présente que le type d'équipement radio, ordinateur portable d'Elo, est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité à l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.elotouch.com

Cet appareil est conçu et destiné pour une utilisation en intérieur uniquement.



This device is restricted to indoor use

ECC/DEC/ (04)08:

L'utilisation de la bande de fréquences 5150-5350 MHz est limitée au fonctionnement en intérieur en raison des exigences de protection des services par satellite

La Directive CE R&TTE Directive UE 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur l'harmonisation des lois des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radio et l'abrogation du texte de la Directive 1999/5/CE avec applicabilité EEA.



La marque d'identification et la documentation technique pertinente sont disponibles à l'adresse : Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

ID FCC USA : M51 : RBWEMCM51 M51C : RBWEMCM51C ID IC Canada : M51 : 10757B-EMCM51

Certifications d'agence

Les certifications et marques suivantes ont été émises ou déclarées pour ce périphérique :

- UL, FCC (US) Classe B •
- cUL, IC Canada •
- CB (Sécurité internationale) •
- CE (Europe) Classe A •
- VCCI (Japon)

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié.

Elo a mis en place des dispositifs de recyclage dans certaines parties du monde. Pour plus d'informations sur l'accès à ces dispositifs, veuillez visiter www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.



Remplacez toujours la batterie par une du même type. Un remplacement incorrect d'une batterie peut entraîner un risque de brûlures, d'incendie et d'explosion. Jetez la batterie conformément aux réglementations locales. Risque d'incendie et de brûlures si manipulé incorrectement. Ne pas ouvrir et écraser, chauffer au-dessus de 60°C/140°F ou incinérer. Si la batterie commence à gonfler sérieusement,

arrêtez de l'utiliser.

Section 8 : Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie, voir https://myelo.elotouch.com/support/s/

Visitez notre site Web <u>www.elotouch.com</u> pour obtenir les dernières information ci-dessous :

- Informations produit.
- dernières Spécifications.
- Événements à venir.
- Communiqués de presse.
- Pilotes logiciels.

Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de solutions tactiles Elo, rendez-vous sur <u>www.elotouch.com</u>, ou appelez le bureau le plus proche de chez vous.

Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions tactiles d'Elo, visitez le site **www.elotouch.com**, ou appelez votre bureau le plus proche.

Google, Android, Google Play et YouTube sont des marques commerciales de Google LLC.

Amérique du Nord

Tél +1 408 597 8000 Fax +1 408 597 8001 elosales.na@elotouch.com Europe Tél +32 (0)16 70 45 00 Fax +32 (0)16 70 45 49 elosales@elotouch.com Asie-Pacifique Tél +86 (21) 3329 1385 Fax +86 (21) 3329 1400 www.elotouch.com.cn

Amérique latine Tél +52 55 2281-6958 elosales.latam@elotouch.com

