

Elo TouchSystems 2243L, 2244Lタッチモニター ユーザーマニュアル







Copyright © 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. 無断複写・転載を禁じます。

事前に Tyco Electronics 社の許可書を取得しないで、本書のいかなる部分を電子、磁気、光学、化学、 手動など(但し、必ずしもこれらに限定されない)で複製、送信、転写、情報検索システムに記録、 あるいはいかなる言語あるいはコンピューター言語への翻訳などは、いかなる形態あるいはいかなる 方法でも禁止されています。

責任放棄声明

この文書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。 Tyco Electronics 社および TE Connectivity Ltd. 系 TE Touch Solutions 事業単位の関係会社(まとめて、「TE」と呼ぶ) は本書 記載内容に対する明言あるいは保証はしないものとし、暗黙的な市販性の保証あるいは特定目的との 適合性を明確に否定します。 TE は、時折本書記載内容を改訂あるいは変更する権利を有しており、 その際、TE などいかなる者にもそのような改定あるいは変更に関する通知をする責任はありません。

登録商標承認

Elo TouchSystems、IntelliTouch、TE Connectivity、TE connectivity(ロゴ)およびTE(ロゴ)は TE Connectivity Ltd. 社系の商標です。Windows はマイクロソフト株式会社関連会社の商標です。本 書記載のその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 Tyco Electronics は当社の商標以外全 く関心はありません。





もくじ

第1章	-	はじめに	4
第2章	_	インストール	5
第3章	-	取り付け	9
第4章	-	操作	10
第5章	_	技術サポート	14
第6章	-	安全&保守	15
第7章	_	規制情報	16
第8章	_	保証内容	19





第1章 - はじめに

製品詳細

お買い上げのTouchMonitor はElo TouchSystemsの信頼できる性能を備えたタッチ技術と表示 設計の最新成果を兼ね備えています。このような機能を組み合わせることによりユーザーとタ ッチモニター間で情報を自然に流量することができます。

このタッチモニターは24ビットカラー、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)LCD パネルを組み入れて最高のディスプレー性能を提供しています。フルHD解像度(1920x1080)は グラフィックや画像の表示に適しています。LEDバックライトは電力消費量を大きく減らし、水 銀を取り除きます(CCFLバックライトパネルと比較した場合)。このLCDモニターの性能を強化 する機能にはプラグアンドプレイ互換性とオンスクリーンディスプレイ(OSD)制御があります。

事前注意事項

装置の寿命を延ばしたり危険を防いでユーザーの安全のために使用するには、本ユーザーマニ ュアルの推奨事項であるすべての警告、予防装置、メンテナンスに従ってください。詳細は、 安全&保守の章をご覧ください。

本マニュアルには、装置の適切なセットアップや保守に関する重要な情報が記載されています。 お客様のタッチモニターを設定したり電源をオンにする前に、本マニュアルをよくお読みくだ さい。特に、インストールや取り付け、操作の章は注意してお読みください。





第2章 - インストール

タッチモニターの開梱

箱を開けて、以下の品目があるか確認してください。

- ●保護シート付きタッチモニター
- •Elo TouchTools CD & ユーザーマニュアルCD
- クイックインストールガイド
- •日本語言語規制情報パンフレット
- •DVIケーブル
- ●VGAケーブル
- ●USB ケーブル
- •取り付けブラケット



タッチモニターの接続

1. モニターのDVI/VGA入力コネクタとDVI/VGAビデオソースを、DVIまたはVGAビデオケーブルと 接続してください。最高の性能をお楽しみいただくために、ビデオケーブルのネジを締めてく ださい。

- 2. モニターのUSBコネクタとPCのUSBポートをUSBタッチケーブルと接続してください。
- 3. 12VDC電源をモニターの入力電源ジャックに接続してください。

4. タッチモニターはオンの状態で発送されるので、ビデオはすでにモニターに表示されるはずです。





タッチ技術ソフトウェアドライバのインストール

ご利用のコンピューターでタッチモニターが起動するには、ソフトウェアのインストールが必要な場合があります。

オペレーティングシステムWindows 7、XP、Vista、WePOS、32ビット サーバー2003および2008 のドライバはタッチモニターのCDに含まれています。

以下に関する情報は、Elo TouchSystemsのホームページ (www.elotouch.com) をご覧ください。

- 最新のタッチドライババージョン
- タッチドライバの追加情報
- タッチドライバの詳細インストールガイド
- その他のオペレーティングシステムのタッチドライバ

Elo TouchTools CDをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入してください。CDによってElo TouchToolsアプリケーションが自動的に起動します。「Install Driver For This Computer (このコンピューターにドライバをインストール)」を選択してください:







Windows XP、Vista、Server 2003、Server 2008、WEPOSをインストールするには、その指示があったときに「Install USB Touchscreen Drivers (USBタッチスクリーンドライバをインストール)」をインストールしてください。

Elo Touchscreen Setup (5.2.0.43)					
BO	Welcome to Elo Touchscreen Setup.				
TOUCHSYSTEMS	 Install Serial Touchscreen Drivers Install USB Touchscreen Drivers Install APR Touchscreen Driver 				
	< Back Next > Cancel				

Windows 7をインストールするには、「Elo USB Interfaces (Elo USBインターフェース) - Other Touchscreens (その他のタッチスクリーン)」の下の「Install driver (ドライバをインストール)」ボ ックスにチェックマークを付けてください。

ID TETouchPlus Version 1.3.0.0						
Install drivers for all detected Elo Touchscreens	Tyco Electronics					
Elo USB Interfaces						
APR Touchscreens (0 detected)	chscreens (1 detected)					
Install driver						
Serial (RS-232) Interfaces (0 detected)						
USB Serial Port (COM3) USB Serial Port (COM4)						
Install driver on selected port(s)						
Align touchscreens at end of installation						
Re-detect Touchscreens	Install					

エンドユーザーのライセンス使用契約書を承諾した後、ドライバのインストールが終了します。インス トールが完了したら、コンピューターを再起動させてください。





第3章 - 取り付け

取り付けに関する一般情報

OSDテキストは、取り付けの位置によく合うようにOSDメニュー内で移動することができます。

サイドブラケットの取り付け

ネジ穴はモニターの側面にありますので、付属のブラケットを使って取り付けてください。







第4章 - 操作

タッチモニターの電源をオン/オフにするには、タッチモニターの電源ボタンを押します。

OSDコントロール機能の電源ステータスLEDは以下の表のように機能します:

TouchMonitor/コンピュータモジュールの状 況	LED状況	
0FF (オフ)	0FF (オフ)	
SLEEP (スリープ)	PULSING (パルシング)	
ON (オン)	0N (オン)	

システムが休止またはオフモードの場合は、低消費電力です。電力消費仕様についての詳細は、Elo社ウェブサイト:http://www.elotouch.comの技術仕様をご参照ください。

画面にタッチすると、ホストPCをSLEEP (スリープ) モードから覚まします (マウスを動かした りキーボードのキーを押したりするのと同様)。

信頼性を増し無駄な消費電力を減らすには、長い間使用しない場合は電源アダプタからAC電源 ケーブルを外してください。

APRタッチテクノロジー

入力ビデオ画像のAPRタッチ機能を完全に使用するには表示ネイティブ解像度まで完全に拡大してください。

お買いお求めのAPRタッチモニターは出荷時に較正されており、手動で較正する必要はありません。



APR性能は、ご利用のアプリケーションに合わせてカスタマイズできます。Elo APRドライバコ ントロールパネルのモードタブから「Set APR Preference (APR環境設定)」ウィンドウにアク セスします。

Elo Touchscreen Properties							
General Mode Sound Properties 1 About							
Mouse button emulation mode	Drag delay						
C Click on touch							
C Click on release	Untouch Timeout						
Mouse emulation	10 Seconds						
Options	Double click area						
Hide arrow mouse pointer							
Left-handed mouse							
Show tool tray utility							
Set APR Performance Preference							
Ok Cancel Apply Help							

ご利用のアプリケーションに最適な使用タイプを選んで、[Apply(適用)]を押します。 General (全般):最適化は特になし(初期設定)

Best Signature (ベストサイン): APR性能は署名獲得アプリケーションによって最適化 Point of Sale (販売促進): APR性能は販売促進アプリケーションによって最適化 Gaming (ゲーム): APR性能はゲームアプリケーションによって最適化

sage Type			Apply	
• Point of S	ale O	Best Signature	Help	
O Gaming	0	General	Close	2
Calash Dafa	a.			





表示のネイティブ解像度は縦と横の寸法を画素数で表示しています。一般的に、最高の性能を お楽しみいただくためには、このモニターのネイティブ解像度 1920x1080 ビットとコンピュー ターの出力解像度が一致すると、このモニターに表示の画像が最高の状態でご覧いただけます。

ネイティブ解像度以外のコンピュータ出力解像度の場合、モニターはパネルのネイティブ解像 度にビデオを拡大します。このためには、入力画像を必要に応じてX軸とY軸の寸法を拡大・ 縮小することで表示のネイティブ解像度を調整します。コンピュータの出力ビデオ画像をモニ ターの表示に合うように拡大する場合、拡大アルゴリズムによる副産物は必至であり、画像忠 実度が失われます。近距離で機能豊富な画像を見ると、画像忠実度の損失が最も顕著に現われ ます(例えば、フォントが小さな文字が入っている画像など)。

タッチモニターのビデオ調整は必要ありませんが、アナログVGAビデオの場合は、タッチモニターの表示画像質を最適化するにはビデオ(グラフィック)カード出力の変化によってOSDを通してユーザーは調整が必要になる場合があります。これらの調整はタッチモニターが「記憶」します。調整することによってタッチモニターの表示画像質が最適化されます。これらビデオモードのプリセットのリストに関しては、http://www.elotouch.comで本モニターの技術仕様をご参照ください。

オンスクリーンディスプレイ (OSD)

OSDボタン4個はワイヤード制御ボックスにあります。これらのボタンは表示パラメーターをさまざまに調整するために使用します。ボタンとその機能は以下のとおりです。

ボタン	OSD(オンスクリーンディスプレイ)が 表 示されていないときの機能	OSD(オンスクリーンディスプレイ)が表 示されているときの機能
メニュー (Menu)	OSDメインメニューを表示	前のOSDメニューに戻る
•	OSD輝度サブメニューを表示	選択パラメーターの値を増加/ 前のメニューを選択
	OSD対比サブメニューを表示	選択パラメーターの値を減少/ 次のメニューを選択
選択 (Select)	ビデオソースサブメニューを表示	調節するパラメーターを選択 入力するサブメニューを選択





OSDボタンを使って、入力ビデオ上に表示される画面上のグラフィカルユーザーインターフェイスを制御し、それによって以下の表示パラメーターを直感的に調整できます。

パラメーター	利用調整						
輝度	モニターの輝度を増減する。						
(Brightness)	初期設定:最大						
コントラスト	モニターのコントラストを増減する。						
(Contrast)	全般:モノクロ諧調の最高性能						
クロック	パネルのピクセルドットクロックの微調整をする。						
(Clock)	VGA入力ビデオのみに利用可能						
位相	パネルのピクセルドットクロック位相の微調整をする。						
(Phase)	GA入力ビデオのみに利用可能						
白動調敕	システムクロックを入力アナログVGA信号に自動調整して、水平位置、垂直位置、クロック、						
口 動 啊 歪 (Auto Adjust)	位相メニューに影響する。						
	VGA入力ビデオのみに利用可能						
水亚位置	1ピクセルごとに表示部の水平に画像を移動する。						
(H-nosition)	初期設定:中心						
	VGA入力ビデオのみに利用可能						
垂直位置	1ピクセルごとに表示部の垂直に画像を移動する。						
(V-position)	初期設定:中心						
	VGA入力ビデオのみに利用可能						
	フルスケールとアスペクト比維持に切り替える。						
	初期設定:フルスケール						
	フルスケール - 人力ビテオのX軸とY軸寸法(必要に応じて上下)を表示のネイティフ解像度						
アスペクト比	に拡大する。						
(Aspect Ratio アスペクト比維持 - 横方向と入力ビデオのアスペクト比を16:9以下とすると、)							
)	Y- J 法を衣示Y- 解像度に拡入して、X- J 法を拡入して入力ビアオのアスペクト比を維持する (強いのま二如八は回答のブラッカボーズナナ畑はて)						
	(残りの衣小部分は回等のノフックハーで左右埋める)。						
	ADDタッチマクリーンの機能けフルスケールのひで促証されています。 ほかのタッチマクリ						
	ーン技術けアスペクトHを切り抜きするとキに転正が必要にかる担合があります。						
	ま示画像の鮮明さを調整する						
鮮明さ	和期設定・鮮明調整なし						
(Sharpness)	非ネイティブの入力ビデオ解像度でのみ適用されます。						
	表示の色温度を選択する。 利用可能色温度は、9300K、7500K、6500K、5500K、ユーザー定						
色温度	義。 ユーザー定義を選択した場合、ユーザーは色温度を0から100のR、G、B利得を変更して						
(Color	変更できる。						
Temperature)	初期設定:ユーザー定義、R、G、B (すべて100に設定)。						
OSD 水平方向	ディスプレイのOSDメニューの水平位置を調整する。						
(OSD	初期設定:中心						
H-Position)							
OSD 垂直方向	ディスプレイのOSDメニューの垂直位置を調整する。						
(OSD	初期設定:中心						
V-Position)							





OSD タイムアウ	OSDが閉じるまでタッチモニターが待つ、OSDボタンの非活動時間を調整する。 調整範囲は5
۲ ۲	~60秒。
(OSD Timeout	初期設定:15秒
)	
OSD言語	OSD情報が表示される言語を選択する。使用可能言語: 英語、フランス語、イタリア語、ド
(OSD	イツ語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語。
Language)	初期設定:英語
OSD回転	OSD情報が表示される位置を選択する。ご利用いただけるオプション: 0度(横方向)および
(OSD Rotation	90度(縦方向)。
)	初期設定:0度(横方向)
版 り たい	希望の方向に合わせて、タッチモニターの取り付け方向を縦方向と横方向から選ぶ。これ
(Mounting)	はOSD情報の回転を調整する
(wounting)	初期設定:横方向
初期設定リコー	「リコール初期設定」を選択すると、OSD調整可能パラメーター(OSD言語を除く)やプリセ
ル	ットビデオモードのタイミングを工場出荷時の設定に戻す。
(Recall	
Defaults)	
	モニターはVGA および DVI コネクターのアクティブビデオをスキャンし続ける。 この調整
ビデオソース	によって、表示される前にどの入力ポートを与えるか選択する。
(Video Source	オプション: VGA優先度、DVI優先度
)	初期設定:DVI優先
	VGA入力のみのモデルでは利用できません。

OSDを通して調整したTouchMonitorはすべて入力するとすぐに自動的に記憶されます。 この機能によって、タッチモニターのプラグを抜いたり電源をオン/オフにするたびに再設定しなくてもすみます。電力障害があったでも、タッチモニターの設定は工場出荷時の仕様に初期設定されません。

OSDおよび電源ロックアウト

[メニュー(Menu)]ボタンと[上(Up)]ボタンを2秒間押して、 OSDロック機能を有効/無効に します。OSDロック機能が有効になると、メニュー、上、下、選択のキーを押してもシステムに は何も影響がありません。

[メニュー (Menu)]ボタンと[下 (Down)]ボタンを2秒間押して、電源ロック機能を有効/無効 にします。電源ロック機能が有効になると、電源スイッチを押してもシステムには何も影響が ありません。



第5章 - 技術サポート

タッチモニタの不具合が起きた場合は、下記の表を参照してください。 不具合が直らない場合はお近くのディーラーか、Elo TouchSystems 顧客サービスまでご連絡ください。

よくある問題の解決方法

問題	推奨トラブルシューティング
シュテトをオンレーナカッチエーターが	電源ケーブルが正しく接続されているか確認してく
「シスノムをオンにしてもクツノモークーが」	ださい。
	電力供給が機能しているか確認してください。
エーターの主子が蓬蓙い	OSDを使って輝度を増やす。
モニターの衣小が傳唱い	OSDを使ってコントラストを増やす。
	電源状態表示LEDが点滅している場合、モニターまた
	はコンピュータモジュールがスリープモードになっ
モニターに何も表示されない	ている場合がある。 キーを押したり、マウスを動か
	したり、タッチスクリーンにタッチして画像が再表示
	されるか確認する。
	コンピュータの解像度/タイミングモードを調整して
モニターに「範囲外」のメッセージが表示	、タッチモニター指定のタイミング範囲になるように
される	する(仕様についてはウェブサイトをご覧ください)
	0
	PCに最新Eloドライバがインストールされているか
タッチ機能が作動しない	確認する 提供された最新Eloドライバで較正手順に
	従う。

技術支援

本装置の技術仕様については、www.elotouch.com/productsをご覧ください。 オンラインのセルフヘルプは、www.elotouch.com/go/websupportをご覧ください。 技術サポートは、www.elotouch.com/go/contactsupportをご覧ください。 技術サポートの電話番号(世界各国)はユーザーマニュアルの最後のページをご覧ください。





第6章 - 安全&保守

安全

感電予防のためには、安全に関する警告に従い、タッチモニターは絶対に分解しないでください。ユー ザーは修理をしないでください。

タッチモニタケースの側面や上面のスロットは換気用です。通風孔をふさいだり、物を挿入したりしないでください。

インストールの際は、技術仕様に記載の特定環境条件を維持するように整備してください。

お手入れ/お取り扱い

タッチモニタが最適レベルで機能するように以下の点に従ってください。

- ●クリーニングの際は、AC 電源ケーブルを切断してください。
- 表示ユニットのキャビネットをクリーニングする際には、中性洗剤で軽く湿らせた布を利用してください。
- ・装置が濡れないように十分に注意を払ってください。 液体をこぼしたり液体が装置の中に入らな いように気を付けてください。液体が装置の中に入ってしまった場合は、もう一度電源を入れる 前に資格を有するサービス技術者に点検してもらってください。
- •スクリーンの表面を傷つけることがあるので、布やスポンジで拭かないでください。
- タッチスクリーンをクリーニングする際は、窓ガラス用洗剤かガラス磨きスプレーを布かスポンジ に付けて使用してください。絶対に、タッチスクリーンに洗剤を直接スプレーしないでくださ い。クリーニングの際には、アルコール(メチルやエチル、イソプロピル)、シンナー、ベンジ ンまたは研磨洗浄剤を使用しないでください。



電気装置および電子装置の破棄(WEEE)指令

本製品は絶対に、過程廃棄物と一緒に廃棄しないでください。修理やリサイクルの施設で 処理してください。







第7章 - 規制情報

I. 電気安全情報:

コンプライアンスに従って、メーカーのラベルに記載の電圧、周波数、電流など、必ず最新要 件を順守してください。規定の電源と異なったものを接続するなど規則に従わない場合、不適切な 稼動、装置への損傷、火災の原因となる恐れがあります。

本装置内にはユーザが修理できる部品はありません。本装置が生じる危険電圧があり、安全上の問題を招く恐れがあります。修理は資格があるサービス技術者のみが行ってください。

インストールについて質問がある場合は、主電源に装置をつなぐ前に資格がある電気技師ある いはメーカーに連絡してください。

II. 放射および電磁波耐性情報

米国内のユーザーに対する通知: 本装置は FCC 規則第 15 章に定められたクラス A デジタル装置に関する規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものと認定されています。 これらの規則要件は、住宅で設置した場合に有害な妨害から妥当に保護するためのものです。本装置は電磁波を発生・使用し、外部に放射する場合があり、指示に従ってインストールし使用しない場合、無線通信の有害な妨害となる場合があります。

カナダのユーザーに対する通知:本装置はカナダの無線妨害規制で定められたデジタル装置から放出される電波雑音に関するクラスAに適合しています。

欧州連合国内のユーザーに対する通知:装置所定の電源コードと相互接続ケーブルのみを使用 してください。規定のコードやケーブル以外を使用すると下記の規格規定の電気安全、放出あるい は電磁波耐性に関する認証マークを損なう可能性があります。

本情報処理装置(ITE)はメーカーのラベルに認証マークを貼付するように義務付けられており、下記の指示および基準に従って検査されたことを意味します。本装置は欧州規格 EN 55022 クラス A 記載の「EMC 指示 89/336/EEC」および欧州規格 EN 60950 に記載の「低電圧条項 73/23/EEC」に基づいて認証 CE マークの要件に従って検査されました。

すべてのユーザーに対する一般情報:本装置は無線周波エネルギーを発生・使用し、放射する ことがあります。本マニュアルに沿って装置をインストール/使用しない場合、無線通信およびテ レビ通信の妨害の原因となる場合があります。しかし、地域特有の要因のため、特定のインストー ルに妨害が起きないとは保証できません。

1) 放射および電磁波耐性の要件を満たすため、ユーザーは必ず下記事項を順守してください。
 a) 本デジタル装置とコンピュータを接続する場合は、付属の I/0 ケーブルのみを使用してください。

b)要件を順守するために、メーカー指定のラインコードのみを使用してください。

c) ユーザーは、準拠の責任がある関係者による明示的な承諾なしに、装置の変更または修正を した場合、装置を使用するユーザーの権利が無効になる場合があることについて警告を受けていま す。

2) 本装置がラジオあるいはテレビ受信 あるいはその他の装置の受信妨害を引き起こす原因で あると思われる場合:

a) 装置の電源をオン/オフにして放射元を確認してください。

本装置が妨害の原因になっていると判断した場合、以下の方法で妨害を修正してください。





i)妨害を受けたレシーバーからデジタル装置を離す。

ii) 妨害を受けたレシーバーに対してデジタル装置を再配置(向きを変える)する。

iii) 妨害を受けたレシーバーのアンテナの向きを変える。

iv)デジタル装置とレシーバーの分岐回路が異なるようにデジタル装置を違う AC コンセント に差し込む。

v) デジタル装置が使用しない I/0 ケーブル電源を切ったり、取り外す(非終端処理 I/0 ケーブルは高 RF 放出源の可能性がある)。

vi)デジタル装置を接地コンセントのみに差し込む。ACアダプタープラグを使用しないこと。 (接地したラインコードを取り外したり切ったりすると無線周波数の放出レベルを増加する可能 性があり、ユーザーに致死的な感電の危険を及ぼす可能性もあります。)

さらに援助が必要な場合は、ディーラー、メーカー、ベテランの無線あるいはテレビ技術者に 相談してください。

III. 検定代行機関

本モニタは以下の認証を受けています: オーストラリア C-Tick カナダ CUL、IC 中国 CCC 欧州 CE 日本 VCCI 韓国 KCC メキシコ NOM CoC 台湾 BSMI 米国 FCC、UL

IV. 中国版 RoHS

中国の法律(電子情報製品による汚染制御管理)に従って、以下の章には本製品に含まれている可 能性がある毒物および/あるいは有害物質の名前と量が記載されています。

成分名	毒物、あるいは有害物質および要素					
	鉛 (Pb)	水銀	カドミ	六価	多臭素化	ポリ臭素化ジフェニ
		(Hg)	ウム	クロミウム	ビフェニル	ル
			(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	エテール (PBDE)
プラスチック	0	0	0	0	0	0
成形品						
金属部品	Х	0	0	0	0	0
ワイヤー/ケ	Х	0	0	0	0	0
ーブル組立品						
LCD パネル	Х	0	0	0	0	0
タッチスクリ	Х	0	0	0	0	0
ーンパネル						
PCBA	Х	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
(CD、その他)						





0: 本成分の均質物質すべてに含まれる毒性あるいは有害物質は SJ/T11363-2006 要件の制限以 下であることを示しています。

X: 本成分に使用されている均質物質、少なくてもひとつに含まれる毒性あるいは有害物質は SJ/T11363-2006 要件の制限以上であることを示しています。X が付いている品目については欧州 版 RoHS に従って免責されるものとします。

印の説明

(1). 要件 SJ/T11364-2006 に従って、電子情報製品は以下の汚染制御ロゴが記載されています。本製品の環境に優しい使用期間は 10 年です。本電子情報製品の使用によって大きな環境汚染や身体的損傷、資産への損害にならないように、製品は以下に記載の通常の動作状態では漏れたり変化しません。 使用温度:0~40 度/湿度:20%~80%(結露なきこと)。

保存温度:-20~60度/湿度:10%~90%(結露なきこと)。



(2). 本製品は地元の法律に従ってリサイクル/再利用するように推奨されています。製品は不用意に 捨てることがないようにしてください。



V. 電源アダプター仕様
 電気定格:
 入力: 100~240VAC、50~60Hz
 出力: 12VDC、3A以上、LPS

VI. モニター仕様 電気定格: 入力: 12VDC、3A 動作状態: 温度: 0°C~40°C 湿度: 20%~80%(結露なきこと) 標高: 0~3,048m 保存状態: 温度: -20°C~50°C 湿度: 10%~90%(結露なきこと) 標高: 0~12,192m





第8章 - 保証内容

特に指定のない限り、あるいは買い手に対する受注承諾がない限り、売り手は製品の材質や仕上がりに欠陥が ないことを買い手に保証します。TouchMonitor、コンピュータモジュールの保証は三(3)年です。

売り手はモデル部品の寿命についての保証はしません。売り手の供給者はいつでもおよび時折、製品または部 品として納品する部品に変更を加える場合があります。

上記の保証に適合する製品の不具合が発見した場合、売り手は買い手に対して迅速に(どのような場合でも発 見から三十(30)日以内に)書面にて通知しなければなりません。通知には、そのような不具合に関する状況 など商用的に適度な詳細を記述しなければなりません。また、可能な場合は、売り手はインストールした製品 の検査を行わなければなりません。売り手の書面による指示がない限り、当該製品の保証期間中に売り手は通 知を受ける必要があります。そのような通知を送付してから三十(30)日以内に、買い手は不良品であるとさ れている製品を受領時の出荷用ダンボール箱、あるいは機能的に同等のものに梱包して買い手の費用およびリ スクで売り手宛に発送しなければなりません。

売り手は、不良品だとされる製品を受け取ってから適当な期間内に上記の保証を満たさない製品であることを 検証し、(i)製品を修正または修理する、または(ii)製品を交換するのどちらかから選択し、当該不良品を 修正しなければなりません。製品の当該修正、修理、または交換、および製品の返品送料(買い手への最低の 保険付き)は売り手が負担します。製品発送中に起きる紛失あるいは損傷のリスクは買い手が負い、買い手は その製品に保険をかけることができます。買い手は、売り手が製品が不良品でないことを発見した場合、返品 にかかった送料を売り手に払い戻ししなければなりません。製品の変更、修理は売り手のオプションによって 行い、売り手の施設か買い手の敷地のどちらかで行います。売り手が製品の修正、修理、または交換して上記 の保証を確認できない場合、売り手の判断によって、売り手が定める保証期間の定額を元にした減価償却費を 製品の購入価格から差し引いた額を買い手に払い戻しするか、買い手の口座に入金するか、どちらかをしなけ ればなりません。

これらの救済措置は保証不履行が起きた場合の買い手専用の救済措置とします。上記に明示されている保証を 除いて、売り手は製品の目的適合性、品質、商品性、権利を侵害していないことなどの点を含む明示または暗 示の保証を認めません。売り手の従業員、あるいはいかなる当事者も本書に記載の保証以外は商品の一切の保 証をしてはなりません。保証に基づく売り手の負担は製品の購入価格を払い戻しすることに限定します。いか なる場合も売り手は買い手が購入、あるいは取り付けた代替品の価格、あるいは一切の特別な、誘発的、間接 的、偶発的な損傷などの責任は負いません。

買い手は危険要素を前提とし、(i)買い手の製品の使用目的に対する適合性、一切のシステム設計あるいは製 図の評価、(ii)買い手が使用する製品の適用法、規制、規約、標準規格に対する順守の判断、などに関するす べての責任から補償しかつ無害に保つことを補償し同意します。買い手は、売り手が製造、供給した製品、部 品を含むあるいは盛り込むすべての保証およびその他の請求に対するすべての責任を保持しかつ受理します。 買い手は買い手が認可する製品に関する一切かつすべての言明事項、保証に対する唯一の責任を負います。買 い手は売り手を補償し、買い手の製品、言明事項、保証に起因する一切の負債、請求、損失、価格、費用など (妥当な弁護士の料金を含む)同様のものに対して損害を売り手に与えません。





Elo TouchSystems 社のウェブサイトをご覧ください!

www.elotouch.com

以下の最新情報をご覧ください。

- 製品別情報
- *仕様*
- 次回イベントのニュース
- プレスリリース
- ソフトウェアドライバ
- TouchMonitor のニュースレター

TE Touch Solutions 社への連絡方法

Elo 社のタッチソリューションに関する情報については、弊社のウェブサイト www.elotouch.com をご覧いただくか、最 寄のオフィスまでご連絡ください。

北アメリカ

TE Touch Solutions 301 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA

電話 800-ELO-TOUCH 電話 800-557-1458 電話 650-361-4800 Fax 650-361-4722 customerservice@elotouch.com **Germany** Tyco Electronics Raychem GmbH

(Elo TouchSystems Division) Finsinger Feld 1 D-85521 Ottobrunn Germany

電話 +49(0)(89)60822-0 Fax +49(0)(89)60822-180 elosales@elotouch.com

Belgium

Tyco Electronics Raychem GmbH (Elo TouchSystems Division) Diestsesteenweg 692 B-3010 Kessel-Lo Belgium

電話 +32(0)(16)35-2100 Fax +32(0)(16)35-2101

アジア太平洋

Sun Homada Bldg. 2F 1-19-20 Shin-Yokohama Kanagawa 222-0033 Japan

電話 +81(45)478-2161 Fax +81(45)478-2180 www.tps.co.jp

©2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. 無断複写・転載を禁じます。





