elo

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Elo Touch Solutions

I-Series 2.0 pour Android



Copyright © 2018 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage et traduite dans une langue ou dans un langage informatique, sous quelle que forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable d'Elo Touch Solutions, Inc.

Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Elo Touch Solutions, Inc. et ses Affiliés (collectivement « Elo ») ne font aucune représentation ni garantie quant au contenu présent et renie plus particulièrement toute garantie implicite de commercialisation des marchandises ou d'adéquation à un objectif quelconque. Elo se réserve le droit de

réviser cette documentation et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu sans qu'Elo ne soit dans l'obligation d'avertir les personnes des révisions ou modifications qui ont eu lieu.

Reconnaissance des marques commerciales

Elo, Elo (logo), Elo Touch, Elo Touch Solutions, EloView, sont des marques commerciales d'Elo et de ses Affiliés.

Table des matières

Section 1 : Introduction	4
Section 2 : Déballage et fonctionnement	5
Section 3 : Accessoires optionnels	21
Section 4 : Assistance technique et maintenance	.35
Section 5 : Informations réglementaires	38
Section 6 : Informations sur la garantie	45

Description du produit

Votre nouveau système i-Series 2.0 Interactive Signage associe les performances fiables d'Elo aux derniers développements en technologie d'écrans tactiles et en conception d'affichage. Cette combinaison de fonctionnalités crée un flux d'informations naturel entre l'utilisateur et le système I-Series 2.0.

Ce système I-Series 2.0 intègre un transistor en couches minces à matrice active et un écran LCD pour des performances d'affichage supérieures. Les fonctionnalités qui améliorent les performances du système comprennent :

- L'écran tactile capacitif projeté (PCAP)
- La compatibilité Plug & Play
- La sortie micro-HDMI
- Les LAN/Wi-Fi/Bluetooth
- Le microphone et les haut-parleurs intégré ainsi que la capacité de sortie audio (via un dongle USB en option)
- Un connecteur d'entrée / sortie à usage général via un câble GPIO en option

Les périphériques optionnels compatibles pour l'I-Series sont listés dans la page produit à l'adresse <u>www.elotouch.com</u>.

Le présent manuel contient des consignes détaillées sur le fonctionnement (sections 2 et 3) et la maintenance (section 4) de votre nouveau système I-Series 2.0.

Section 2 : Déballage et fonctionnement

Contenu de l'emballage

Vérifiez que l'emballage contient :

- Système I-Series 2.0
- Guide d'installation rapide
- Module d'alimentation
- Cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord
- Cordon d'alimentation pour l'Europe
- Deux (2) vis

Les connecteurs sont accessibles en retirant les couvercles de sécurité des câbles à l'arrière du système I-Series 2.0.

Elo I-Series 2.0



Remarque : les périphériques latéraux, la sortie micro-HDMI, le microphone et la webcam ne sont pas disponibles sur les UGS I-Series Value SKU



Installation du module Elo Power over Ethernet avec l'I-Series 2.0 (POE)

 Débranchez TOUS les câbles Ethernet et d'alimentation de l'appareil avant d'installer l'adaptateur POE. L'installation de l'adaptateur avec l'un de ces câbles connecté endommage l'appareil.



2. Retirez la vis, puis soulevez le couvercle.

3. Branchez l'adaptateur Elo power-over-ethernet (POE) dans le renfoncement, en veillant à ce que le connecteur situé au bas de l'adaptateur soit aligné avec le connecteur situé à l'arrière de l'I-Series 2.0.



4. Fixez l'adaptateur à l'I-Series 2.0 à l'aide de 2 vis m3x16 (fournies)





Installation de l'entretoise POE facultative

Installez l'entretoise facultative incluse si vous utilisez un support VESA 100x100mm. Placez-la sur l'adaptateur avant d'ajouter le support de montage VESA.



Fixez le support de montage VESA (non fourni) avec des vis suffisamment longues pour passer à travers l'adaptateur jusque dans les trous filetés du support VESA de l'I-Series 2.0. Elo recommande des vis M4x16mm. La longueur exacte des vis dépend de l'épaisseur du support VESA.



La source POE doit être homologuée UL / CUL et présenter une marque indiquant qu'il s'agit d'un appareil agréé. La source POE doit être conforme à la norme POE+ (802.3at Type 2)

Avertissement : Lors de l'utilisation du POE, ne connectez pas le câble Ethernet avant d'avoir connecté le module POE.

Option de montage mural : Utilisez n'importe quel support VESA standard pour fixer l'I-Series 2.0 au mur une fois le PoE installé.

Alimentation

La première fois que l'alimentation CC est connectée au système, le système s'allume automatiquement. Maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé lorsque le système est allumé afin de faire apparaître les options d'arrêt.

Dans le cas où le système est figé et ne répond pas, maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé jusqu'à ce que le système s'éteigne. Si le système ne s'éteint pas via le bouton de mise sous tension, il doit être éteint en débranchant le cordon d'alimentation de la prise.

Le bouton de mise sous tension de l'Elo I-Series 2.0 est équipé d'une DEL qui indique l'état d'alimentation du système, comme suit :

État d'alimentation	État DEL
ÉTEINTE (déconnectée de la prise)	Désactivé
ÉTEINTE (connectée à la prise)	Rouge (fixe)
Sommeil	Blanche (clignotante)
ALLUMÉ	Blanche (fixe)

Le système consomme peu d'électricité dans les modes veille et arrêt. Pour connaître les spécifications de consommation électrique détaillées, consultez les spécifications techniques disponibles sur le site Web d'Elo www.elotouch.com.

Pour sortir le système du mode Sommeil / Veille, appuyez une fois sur le bouton de mise sous tension. Si le système est en mode veille, le fait de toucher l'écran l'en fait sortir

Si vous prévoyez de longues périodes sans utilisation, éteignez l'Elo I-Series 2.0 pour économiser de l'énergie.

Les valeurs maximales de tension, fréquence et courant des systèmes sont fournies dans le tableau de valeurs nominales ci-dessous :

Produit	Plage des tensions de fonctionnement	Plage des fréquences de	Courant de
		fonctionnement	fonctionnement
10.1in	100 - 240 V CA	50 – 60 Hz	1,8A
15.6in	100 - 240 V CA	50 – 60 Hz	2,0A
21.5in	100 - 240 V CA	50 – 60 Hz	2,5A

Système d'exploitation

Le système est livré avec Android 7.1 préchargé.

Technologie tactile

L'ISeries 2.0 utilise des écrans tactiles capacitifs projetés, 10 appuis simultanées peuvent être signalés en même temps.

Représentation des gestes

Gestes tactiles doubles et fonctions associées :

Balayage : L'action de déplacer un doigt à travers l'écran. La possibilité de balayer d'une image à l'autre ou de faire glisser une icône

Pincement-Zoom - Zoomer sur une image

- Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom avant. Éloignez-les pour faire un zoom arrière.



Avant le zoom



Après le zoom

Vidéo

La résolution native d'un écran LCD est constituée de sa largeur et de sa hauteur mesurées en nombre de pixels.

Dans la plupart des cas, une image affichée sur un moniteur LCD a un meilleur aspect si la résolution de votre image correspond à la résolution native de l'écran LCD.

10,1" correspond à 1280 x 800, 15,6" et 21.5" tournent en 1920 x 1080.

Audio

La sortie casque et l'entrée audio sont prises en charge via le port USB à l'aide d'un dongle (Vantec NBA-120U ou similaire).

Wi-Fi + Bluetooth

Les protocoles suivants sont pris en charge pour Wi-Fi et Bluetooth :

- Prise en charge Bluetooth 4.1+ BLE, A2DP/ HID (Clavier/Souris)/scanner de code-barres
- IEEE 802.11b/g/n/ac ; compatible WEP/WPA/WPA2

Sortie HDMI

L'I-Series 2.0 est équipé d'un port micro-HDMI qui peut prendre en charge un moniteur secondaire avec entrée HDMI (1920 x 1080 @ 60). Lorsque vous utilisez un écran tactile Elo comme écran secondaire, vous pouvez activer le tactile en raccordant un câble USB au port USB type A de l'I-Series 3.0.

Remarque : Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les SKU Value.

Prise en charge d'une entrée/sortie générique (GPIO)

L'I-Series 2.0 prend en charge une GPIO qui peut être utilisée dans les conditions suivantes :

- Courant maximal : 200mA
- Deux connexions d'entrée et une connexion de sortie sont présentes.

Broche 1 → Connexion de sortie 5 Volt Broche 2 → Connexion d'entrée 1 Broche 3 → Connexion d'entrée 2 Les broches 4 et 5 sont reliées à la terre.

Elo propose un câble GPIO optionnel (Référence : E086398) qui étend cette connexion GPIO pour que les utilisateurs puissent facilement connecter leurs propres périphériques.

Accéléromètre

Toutes les unités I-Series 2.0 sont équipées d'un accéléromètre et font pivoter la vidéo selon l'orientation de l'appareil.

Power Over Ethernet (PoE, Référence Elo: E615169)

Les appareils I-Series 2.0 prennent en charge le périphérique Elo pour le Power over Ethernet (PoE). Remarque : lorsque le PoE est connecté, certaines fonctions sont désactivées afin de maximiser les fonctions disponibles. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour savoir ce qui sera disponible avec le POE :

	10.1 Value avec POE	15.6 Value avec POE	10.1 Standard avec POE	15.6 Standard avec POE	21.5 Standard avec POE
Carte micro SD	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Non disponible
WiFi	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Bluetooth	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Caméra	Non disponible	Non disponible	Disponible	Disponible	Non disponible
Tactile	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Audio	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Ethernet	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Port de périphériques USB	0	0	1 port sélectionnable par l'utilisateur**	1 port sélectionnable par l'utilisateur**	1 port sélectionnable par l'utilisateur**
USB 3.0 Type A	0	0	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Sortie HDMI	n/a	n/a	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GPIO	Disponible	Disponible	Disponible***	Disponible***	Disponible***

* Audio – si activé, est limité à 50% du volume

** Ports de périphériques USB – 1 port de périphérique latéral peut être activé

*** La broche d'alimentation 5 V est désactivée en cas d'utilisation de PoE

Remarque : en cas d'utilisation de PoE avec le i-series 2.0 21,5 , la luminosité est limitée à 70 %.

Global Positioning Satellite (GPS)

L'I-Series 2.0 prend en charge la fonctionnalité GPS via logiciel; l'utilisateur peut entrer les coordonnées de longitude et de latitude pour localiser l'emplacement du périphérique spécifique. Ceci permet au GPS de fonctionner même en intérieur. Dans votre compte cloud EloView, passez en mode Edit (Édition) sous Details (Détails) et l'option GPS y est accessible.

Details	Software	Settings	Whitelist
Device Na	me	Device Name	L ~
Site Name		Name	
Device Mo	odel Name		
Site Conta	ct	First	Last
		Phone Numbe	r
Address		Street Address	
		United States	•
		California 🔻	Zip
GPS Co-or	dinate	Latitude	Longitude

Pous de plus amples détails sur l'utilisation de cette fonctionnalité, veuillez vous reporter aux notes d'application sur <u>www.eloview.com</u>.

Contrôle USB

L'I-Series 2.0 fournit le contrôle pour chaque port USB individuel. N'importe quel port USB spécifique peut être activé ou désactivé.

Depuis EloView :

Sélectionnez le port que vous souhaitez activer ou désactiver. Si le verrouillage est vert, le port USB est activé. Si le verrouillage est rouge, le port USB est désactivé.



Depuis les paramètres Android \rightarrow Port USB :

			8:49 PM
≡	USB port		:
	USB Port 1 (Type A USB) Type A USB port on the left side of the unit	•	
	USB Port 2 (Micro USB) Micro USB port on the left side of the unit (near type-A USB port)	•	
	USB Port 3 (Micro USB) Micro USB port at the top of the unit		
	USB Port 4 (Micro USB) Micro USB port on the right side of the unit (near LAN port)		
	USB Port 5 (Micro USB) Micro USB port at the bottom of the unit		

\triangleleft	0	

Contrôle Android Debug Bridge (ADB)

L'I-Series 2.0 prend en charge le débogage via Wi-Fi / Ethernet ou en utilisant le port USB Type A.

Entrez dans les paramètres Android → Tablette Android → appuyez 7 fois sur le numéro de Build pour entrer en mode développeur. Revenez aux Paramètres et vous y voyez les "Developer Options (Options développeur)." De là, activez l'option appelée "USB debugging (Débogage USB)."

Pour connecter via Wi-Fi, veillez à ce que votre I-Series 2.0 soit en ligne, et pas derrière un pare-feu. Trouvez l'adresse IP (en allant dans Settings (Paramètres) → About Phone (À propos du téléphone)→ Status (État)→ IP Address (Adresse IP). Sur votre ordinateur hôte, utilisez la commande adb connect <adresse IP> pour pouvoir effectuer des actions ADB.

Pour vous connecter via Ethernet, entrez en mode Développeur et activez l'option "Ethernet debugging with static IP (Débogage Ethernet avec IP statique)". Connectez le câble Ethernet et exécutez la commande adb connect 192.168.1.5 pour vous connecter à l'appareil.

Pour vous connecter via le port USB Type A, effectuez les étapes suivantes :

- Assurez-vous que le câble USB (type A) est connecté à l'I-Series 2.0.
- Depuis les paramètres, entrez dans les Options développeur
- Activez l'option "Enable USB Debugging (Activer le débogage USB)"
- Activez l'option "Switch USB to device mode (Basculer du mode USB à périphérique)".

Notez que l'activation de cette option interrompt la communication entre les ports des périphériques USB.

- Branchez le câble USB sur le port USB Type A.
- Sur le PC hôte, entrez "adb devices" pour vérifier si le numéro de série de l'I-Series 2.0 s'affiche. Si c'est le cas, alors vous êtes connecté avec succès.

Remarque : Lors de la connexion à ADB via le port USB, tous les ports USB externes sont désactivés.

Contrôle intelligent de la luminosité

Pour prolonger la durée de vie de la dalle, Elo intègre un contrôle intelligent de la luminosité qui désactive le rétroéclairage de la dalle pendant les heures où le système n'est pas utilisé.

Cette fonction est entièrement contrôlable via votre compte EloView. Accédez à l'onglet Paramètres et utilisez les menus déroulants relatifs à Display Timer (minuterie d'affichage).

Details	Software	Settings	Whitelist
Brightness		÷	o *
Volume		<>O	······································
Control Pan	el Password	••••	۲
Display Time	er	On:	05:00 PM 👻
		Off:	04:30 PM

La valeur par défaut de cette fonction est ON (activée), ce qui éteint le rétroéclairage quotidiennement entre minuit et 6h00.

Carte Secure Digital (Carte SD)

L'i-series 2.0 prend en charge les cartes SD jusqu'à 128Go.

Caméra et microphone (uniquement pour les modèles standard)

L'I-Series 2.0 dispose d'un microphone intégré situé en bas de l'appareil lorsqu'il est en mode paysage.

Il y a également une caméra intégrée situé en haut de l'appareil lorsqu'il est en mode paysage.

La caméra prend en charge les résolutions jusqu'à 1080p @30hz, le contrôle d'image automatique, l'exposition automatique, la balance des blancs automatique et le contrôle automatique du gain.

Section 3 : Accessoires optionnels

Fonctionnalité NFC (Near Field Communication) (Référence Elo : E001004)

Les protocoles NFC suivants sont pris en charge :

- ISO-14443-A
- ISO-14443-B

Interfaces

- Interfaces RS232 et USB2.0 en utilisant les câbles correspondants.
- Interface conforme USB 2.0 configurable pour prendre en charge les HID USB : Clavier ou Virtual COM USB.
- Débit en bauds de sortie des données RS232 jusqu'à 115,2 kbit/s

Applications de paiement

- American Express ExpressPay
- Discover ZIP
- MasterCard PayPass/MCHIP
- Visa MSD/qVSDC
- Google Wallet
- Softcard

Applications MIFARE

- Lecture/écriture des cartes MIFARE Plus/Classic/Ultralight/DESFire
- Prise en charge des débits en bauds supérieurs jusqu'à 424 kHz pour MIFARE

Fonctionnalité scanner de code-barres 1D (Référence Elo : E093433)

- Intègre un détecteur de proximité pour activer le scanner de code-barres.
- Performances de numérisation exceptionnelles jusqu'à 270 numérisations par seconde.

Les paramètres d'usine par défaut sont les suivants :

Éléments	Paramètre par défaut		
Interface	HID USB		
Langue (Clavier)	Anglais		
Mode lecture	Bonne lecture		
Terminator	CR		
Débit RS232	9600		
Bits de données	8 bits		
Bits d'arrêt	1 bit d'arrêt		
Parité	Aucun		
ID Core	Désactivé		
Précision	Lire 1 fois		
Émuler clavier externe	Désactiver		
Activer les symbologies 1D			
UPC-A, UPC-E, ENA8, CODE39, CODE93, CODABAR, CODE128, MSI/Plessey, CODE32, CODE11, TELEPEN, GS1 DataBar Omnidirectionnel, GS1 DataBar limité, GS1 DataBar étendu Entrelacé 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5			

Fonctionnalité scanner de code-barres 2D (Référence Elo : E926356)

Pour personnaliser le BCR, téléchargez l'application EZconfig de Honeywell sur un PC Windows. De là, tous les réglages du BCR peuvent être modifiés. Les outils peuvent être téléchargés depuis ici et en sélectionnant l'onglet Logiciel.

Intègre un détecteur de proximité pour activer le scanner de code-barres 2D.

Le scanner de code-barres Elo est prêt à l'emploi en mode par défaut. Le mode par défaut du scanner est :

- Interface de port COM virtuel USB
- Mode présentation (toujours activé)
- Bip en cas de numérisation
- Configurer pour lire les codes les plus courants.

Mode clavier USB



Mode HID USB



Veuillez noter que : Le mode Clavier USB ajoute automatiquement un suffixe CR (retour chariot).

Pour ramener le scanner en mode de configuration par défaut (port COM virtuel USB), scannez le code-barres ci-dessous :



our des paramètres et des configurations supplémentaires, veuillez visiter la page produit sur <u>www.elotouch.com</u>

Fonctionnalité de lecteur de bande magnétique (MSR) (Référence Elo : E001002)

Les paramètres par défaut incluent : Le MSR peut fonctionner en mode clavier. Possibilité de lire 3 pistes. Niveau de sécurité et fonction de chiffrement : Désactivé

Instructions pour passer de l'émulation du clavier aux données ASCII :

Appliquez les instructions suivantes en raccordant le MSR à un PC Windows. Téléchargez et installez la démo de USB Swipe and Insert Reader à l'adresse : https://www.magtek.com/Content/SoftwarePackages/99510026.exe **lorsque vous êtes invité à installer le code source pendant l'installation - choisissez non Faites un clic gauche sur Démarrer, allez dans Tous les programmes, trouvez MagTek et ouvrez la démo USBMSR. Assurez-vous que votre lecteur est branché. Au bas du programme, il indique le périphérique en mode HID détecté.

Une fois installé, ouvrez l'application USBMSR. Vous envoyez des commandes à l'appareil grâce à la zone de texte "Send Msg (Envoyer un message)" à droite du bouton "Send Msg (Envoyer un message)". Assurez-vous que les cases à cocher Set focus... (Définir le focus...) et Auto Add Length (Ajouter la longueur automatiquement) sont cochées :

Set Focus To Text After Command Response
Send Message (Hex)
Auto Add Length
Send Msg 01 17 01
_ Load From File
□ <u>R</u> eload at start?
Load File
Click Load File to load a command file
Decode 'DATA' As ASCII

Pour passer en mode ASCII, envoyez : 011701

Placez ce qui précède dans la zone de texte et cliquez sur le bouton "Send Msg (Envoyer un message)".

Pour réinitialiser l'unité (afin que les modifications prennent effet), envoyez : 02 Placez ce qui précède dans la zone de texte et cliquez sur le bouton "Send Msg (Envoyer un message)".

Si l'appareil est réglé sur le Niveau de sécurité 3, les services distants sont utilisés :

À l'aide d'un navigateur, allez à l'adresse : https://rs.magensa.net/rs2/app/publish.htm

Sur cette page, sélectionnez le bouton "Install (Installer)"

Enregistrez et exécutez le fichier setup.exe

Une fois installé, la page d'identification vous est présentée :

MagTek Reader Configuration Login		22
	User Name	Save Entries 🔲
	Password	
	Customer Code	
Use Public Account	ок	Cancel

Sélectionnez le bouton "Use Public Account... (Utiliser un compte public...)".

La page utilitaire vous est alors présentée et vous devez effectuer les étapes suivantes :

- Dans la liste déroulantes Reader Config Options (Options de config du lecteur), sélectionnez "ASCII_KEYPRESS_ON"
- Cliquez sur le bouton "Change Config (Modifier config)"
- Cliquez sur le bouton "Reset (Réinitialiser)" pour que la modification prenne effet

MagTek Reader Configuration - magensars@magtek.com	m			
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>H</u> elp				
Device List: MagTek SCRA 1 Produc	ctID:1	366C01		
	Refresh 3 Reset Serial Number: B33I Interface Type: 01 - Security Level: 03	⁻ DA1042016AA KBE		
	Clear DUKPT KSN: 90118	80B33FDA100002C		
Change Configuration Send Commands EMV				
Reader Config Options: → ASCII_KEYPRESS_ON • 1 → Change Config 2	ReaderID: 01 Firmware: 1000002866C01 Serial Number: B33FDA1042016AA Interface Type: 01 - KBE Security Level: 03			
Key:	Key: DUKPT KSN: 9011880B33FDA100002B			
Current Key 0000000 -	Getting KSN 9011880B33FDA100002B			
Change <u>K</u> ey	Change Key Change Key Change Key Change Key Change Configuration Name ASCII_KEYPRESS_ON Change ASCII to Keypress Conv On			
Firmware:	Successfully Changed> Change ASCII to Keypress Conv On			
BLE_1000002650 C04 •	Resetting Reader			
Download Firmware	Pausing for 5000 milliseconds Reset Successful			
Loaded Script:				
Run <u>S</u> cript	ReaderID: 01 Firmware: 1000002866C01 Serial Number: B33FDA1042016AA Interface Type: 01 - KBE Security Level: 03			

Informations relatives au module 3G/4G LTE

Les périphériques suivantes de ConnectedIO sont pris en charge :

- Amérique du Nord : EM1000T-NA
- Europe : <u>EM1000T-EU</u>

Reportez-vous aux liens ci-dessus pour plus de détails au sujet des modems.

Section logicielle (Télécharger le SDK depuis www.elotouch.com)

Glossaire

Abréviation

SoC : Système sur puce

- 1. Conditions
 - IDLE_MODE : Spécification ELO pour l'interaction avec les appareils avec l'action POWER_KEY
 - MSR : Lecteur de bande magnétique
 - BCR : Lecteur de code-barres
 - NFC : Communication en champ proche
 - ELOPeripheralService : Classe fondamentale permettant de fournir différentes fonctions pour le développement d'applications ELO

2. Vue d'ensemble du système

La Fig 3-1 présente la pile logicielle du système Android. Cette mise en œuvre basée sur une conception Android étend la fonctionnalité de l'infrastructure à la couche de services Java pour répondre aux exigences des clients. Cette fonctionnalité étendue du service Java est nommée « ELOPeripheralService », et procure les interfaces pour le développement d'applications.

			APPLICATIONS		
	Home	Contacts	Phone	Browser	
		Appli	CATION FRAME	WORK	
	Activity Manager	Window Manager	Content Providers	View System	Notification Manager
	Package Manager	Telephony Manager	Resource Manager	Location Manager	XMPP Service
		LIBRARIES		ANDRO	DID RUNTIME
	Surface Manager	Media Framework	SQLite		Core Libraries
	OpenGL ES	FreeType	WebKit	Da	lvik Virtual Machine
	SGL	SSL	libc		
			LINUX KERNEL		
	Display Driver	Camera Driver	Bluetooth Driver	Flash Memory Driver	Binder (IPC) Driver
	USB Driver	Keypad Driver	WiFi Driver	Audio Drivers	Power Management
SRC			TARGET		
APPLICATIONS			APPLICA	tions	
Home			Accueil		
Contacts			Contact	5	
Phone			Téléphor	ne	
Browser			Navigate		
			FRAMEW		AIIONS
ACIVITY Manager			Gestionn	aire a activite	20
Contant Providers			Gestionn	ure de conterie	*5
			Visualisa	la système	J
Notification Manager			Cestionn	dire de notifica	ntions
Package Manager			Gestionn	aire de nomice	taaes
Telephony Manager			Gestionn	aire de téléph	onie

Manuel de l'utilisateur – I-series 2.0

Resource Manager	Gestionnaire de ressources
Location Manager	Gestionnaire de localisation
XMPP Service	Service XMPP
LIBRARIES	BIBLIOTHÈQUES
Surface Manager	Gestionnaire de surface
Media Framework	Framework multimédia
SQLite	SQLite
OpenGL ES	OpenGL ES
FreeType	FreeType
WebKit	WebKit
SGL	SGL
SSL	SSL
Libc	Libc
ANDROID RUNTIME	ANDROID RUNTIME
Core Libraries	Bibliothèques du noyau
Dalvik Virtual Machine	Machine virtuelle Dalvik
LINUX KERNEL	NOYAU LINUX
Display Driver	Pilote d'affichage
Camera Driver	Pilote de caméra
Bluetooth Driver	Pilote Bluetooth
Flash Memory Driver	Pilote de mémoire flash
Binder (IPC) Driver	Pilote Binder (IPC)
USB Driver	Pilote USB
Keypad Driver	Pilote clavier
WiFi Driver	Pilote WiFi
Audio Driver	Pilote audio
Power Management	Gestion d'alimentation

Fig 2-1. Structure du système Android

2.1. Service Java de l'infrastructure Android

Basés sur un langage de programmation développé, les services Android peuvent être divisés en services natifs (base C) et Java. Les services Android sont un type de structure serveur-client où le côté serveur peut recevoir une demande du client et envoyer le résultat au client. La structure serveur-client peut également gérer les problèmes de synchronisation provenant des demandes multi-clients. Ainsi, cette fonctionnalité de l'infrastructure, qui forme la classe fondamentale « ElOPeripheralService », est basée sur ce type de fonctionnalité serveur-client d'Android.

2.2. ELOPeripheralService

ELOPeripheralService est le principal module traitant les demandes clients depuis la couche d'application. Afin de compléter la conception système de l'infrastructure Android pour les services, les classes suivantes sont ajoutées au système :

- **ELOPeripheralNative** Exécution de flux de fonctions C natives pour ELOPeripheralService
- **ELOPeripheralManager** Procure l'interface à la couche d'application, qui est le composant client relatif à ELOPeripheralService
- EloPeripheralEventListener L'application étend la classe abstraite pour recevoir l'événement déclenché provenant d'EloPeripheralManager. Utilise la méthode de notification déclenchée par événement pour notifier le programme d'application du changement d'état
- IELOPeripheralService.aidl Langage de programmation Android pour la communication IPC pour la couche Java. Utilisé
 pour la communication IPC client-serveur (ELOPeripheralManager ELOPeripheralService) lors de l'envoi de la demande de
 l'application au côté serveur
- IELOPeripheralServiceListener.aidl Langage de programmation Android pour la communication IPC pour la couche Java.
 Utilisé pour que le serveur notifie le changement d'état déclenché par événement à ELOPeripheralManager, puis
 ELOPeripheralManager transmettra la notification à la couche d'application



Figure 2-2. ELOPeripheralService

3. ELOPeripheralManager et ELOPeripheralEventListener

Comme indiqué dans le dernier paragraphe, ELOPeripheralManager et ELOPeripheralEventListener forment le composant qui fournit l'interface pour le développement d'applications. Ainsi, nous fournissons les données suivantes des membres internes d'ELOPeripheralEventListener et d'ELOPeripheralManager.

3.1. ELOPeripheralManager

Ce gestionnaire contient les membres de classe interne suivants et chaque classe interne fournit des fonctionnalités spécifiques aux équipements périphériques ou un flux d'actions définies.

ELOPeripheralManag	ger	public void registerListener(ELOPeripheralEventListener listener) public void unregisterListener(ELOPeripheralEventListener listener)
mBCR_APIs		
mMSR_APIs		
mNFC_APIs		
mGPIO_APIs		
mIDLE_APIs		

• public void registerListener(ELOPeripheralEventListener listener)

Procure l'interface pour que l'application enregistre l'instance de structure de retour d'information

Doit être enregistré avant la demande (Cycle de vie d'activité : onResume)

• public void unregisterListener(ELOPeripheralEventListener listener)

Procure l'interface pour que l'application annule l'enregistrement de l'instance de structure de retour d'information

L'enregistrement doit être annulé avant de quitter l'application (Cycle de vie d'activité : onPause)

public class BCR {
 public boolean activeBCR() throws RemoteException {}
 public boolean disactiveBCR() throws RemoteException {}
 public boolean isBCRDeviceConnected() throws RemoteException {}
}

- activeBCR Active l'appareil BCR pour la lecture des données de code-barres. BCR est actif et lit avec succès les données de la séquence de code-barres, puis le système avec « ElOPeripheralEventListener » pour notifier l'application des données reçues
- disactiveBCR Désactive l'action de lecture de l'appareil BCR
- isBCRDeviceConnected Vérifie si l'appareil BCR est connecté à l'appareil Android ou non

3.1.1. GPIO



- pullHighGPIO Augmente l'état de GPIO-iface
- PullLowGPIO Baisse l'état de GPIO-iface disactiveBCR
- getGPIOInterfaces Obtient les données des chaînes de listes des GPIO d'intérêt sur le système désigné.

Voir la liste des GPIO dans le Tableau 3-1

Remarque :

L'action d'impulsion ne fonctionne qu'avec une GPIO définie par broche de sortie

La GPIO définie par broche d'entrée peut également notifier l'application concernant le changement d'état avec « ELOPeripheralEventListener »

GPIO	Définition de broche
gpio80	Sortie
gpio81	Entrée
gpio82	Entrée

Liste des GPIO - Tableau 3-1

3.1.2. INACTIF

```
public class IDLE {
    public boolean activeIdleMode() {}
    public boolean disactiveIdleMode() {}
}
```

- activeIdleMode Forcer le système à entrer en IDLE_MODE (IDLE_MODE on)
- **disactiveIdleMode** Forcer le système à quitter le IDLE_MODE (IDLE_MODE off)

3.2. ELOPeripheralEventListener

```
public abstract class ELOPeripheralEventListener {
    /**
    * Active barcode scanner reading function by USB-ID-PIN
    */
    void onBCR_StateChange(int state, String data) {
    }
    void onGPIO_StateChange(int state, String data) {
    }
}
```

- onBCR_StateChange Reportez-vous au tableau 3-2. Notifie l'application concernant les données de changement d'état du BCR
- onGPIO_StateChange Reportez-vous au tableau 3-2. Notifie l'application concernant les données de changement d'état des GPIO

État BCR	valeur
ELOPeripheralManager.BCR_STATE_DEVICE_CONNECTION	1 << 0
ELOPeripheralManager.BCR_STATE_DEVICE_DISCONNECTION] <<]
ELOPeripheralManager.BCR_STATE_DATA_RECEIVIED	1 << 2
ELOPeripheralManager.BCR_STATE_PIN_AUTO_DISABLE	1 << 3

État GPIO	valeur
ELOPeripheralManager.GPIO_STATE_HIGH	1 << 4
ELOPeripheralManager.GPIO_STATE_LOW	1 << 5

Données
GPIO
gpio81
gpio82
Tableau 3-2

Section 4 : Assistance technique et maintenance

Solutions aux problèmes courants

Problème	Dépannage conseillé
L'Elo I-Series 2.0 ne s'allume pas lorsque l'alimentation est appliquée au système.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connecté au mur et à l'Elo i- series 2.0. Si la DEL d'alimentation est blanc fixe, le système est sous tension. Si la DEL d'alimentation est rouge, le système est hors tension. Si le système reste à l'état hors tension, essayez les étapes suivantes :
	Débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le après cinq secondes
	Dans le cas où la DEL du bouton de mise sous tension s'allume en blanc de façon fixe, il peut y avoir un problème d'affichage ou de rétroéclairage du LCD. Veuillez contacter le support Elo.
Écran vide	Si la DEL du bouton de mise sous tension clignote, le système est peut être en mode SOMMEIL. Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour sortir l'unité du mode SOMMEIL.

Assistance technique

Caractéristiques techniques

visitez **www.elotouch.com/products** pour les spécifications techniques de cet appareil Support

visitez <u>www.elotouch.com/support</u> pour l'assistance technique

Reportez-vous à la dernière page de ce manuel de l'utilisateur pour les numéros de téléphone du support technique dans le monde entier.

Entretien et nettoyage de l'Elo I-Series 2.0

Les astuces suivantes vous aideront à maintenir le fonctionnement optimal de votre Elo I-Series 2.0 :

- Débranchez le câble d'alimentation avant nettoyage.
- Pour nettoyer l'unité (hors écran tactile), utilisez du coton doux ou un chiffon à microfibre légèrement humidifié avec un détergent doux.
- Il est important que votre appareil reste sec. Ne laissez pas de liquides sur ou dans l'appareil. Si du liquide pénètre à l'intérieur, demandez à un technicien qualifié d'inspecter l'appareil avant de l'allumer à nouveau.
- N'essuyez pas l'écran avec un chiffon ou une éponge qui pourrait rayer la surface.
- Lors du nettoyage de l'écran tactile, utilisez du nettoyant pour fenêtre ou verre sur un chiffon propre. N'appliquez jamais de nettoyant directement sur l'écran tactile. N'utilisez pas d'alcool (méthyle, éthyle ou isopropyle), de diluant, de benzène ou d'autre solvant fort.

Section 5 : Informations réglementaires

Informations de sécurité électrique

La conformité est requise pour la tension, la fréquence et le courant indiqués sur l'étiquette du fabricant. La connexion à une source d'alimentation différente de celle indiquée sur l'étiquette peut causer un mauvais fonctionnement, des dégâts à l'équipement ou des risques d'incendie si les exigences ne sont pas respectées.

Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve dans cet équipement. Cet équipement contient des tensions dangereuses pouvant constituer un risque de sécurité. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

Contactez un électricien qualifié ou le fabricant si vous avez des questions concernant l'installation avant de connecter l'équipement au secteur.

Informations sur les émissions et l'immunité

Avis pour les utilisateurs aux États-Unis : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe A suivant l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux recommandations, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Avis pour les utilisateurs au Canada : Cet équipement est conforme aux limites de la classe A pour les émissions de bruit radio des appareils numériques définies par les règlements sur les interférences radio d'Industry Canada.

Avis pour les utilisateurs dans l'Union européenne : Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et câbles d'interconnexion fournis avec cet équipement. Tout remplacement des cordons fournis et des câblages peut compromettre la sécurité électrique ou la certification de la marque CE pour les émissions ou l'immunité comme requis par les normes suivantes :

Cet équipement informatique (Information Technology Equipment, ITE) doit disposer d'une marque CE sur l'étiquette du fabricant qui signifie que l'équipement a été testé sur base des directives et des normes suivantes : Cet équipement a été testé conformément aux exigences pour la marque CE, comme requis par la directive CEM 2014/30/UE indiquée dans la norme européenne EN 55032 classe A et la directive sur les basses tensions 2014/35/UE indiquée dans la norme européenne EN 60950-1.

Informations générales pour tous les utilisateurs : Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ce manuel, l'équipement peut provoquer des interférences avec les communications radio et télévisuelles. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière à cause de particularités propres au site.

- 1. Pour répondre aux exigences d'émission et d'immunité, l'utilisateur doit respecter ce qui suit :
 - a. Utilisez uniquement les câbles d'E/S fournis pour connecter cet appareil numérique à un ordinateur.
 - b. Pour assurer la conformité, utilisez uniquement le cordon de ligne approuvé fourni par le fabricant.
 - c. L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non approuvés sur l'équipement par le responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
- 2. Si cet équipement semble causer des interférences avec la réception radio ou télévisuelle, ou tout autre dispositif :
 - a. Vérifiez la source d'émission en éteignant et en allumant l'appareil. Si vous déterminez que cet appareil cause les interférences, essayez de les corriger en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - i. Déplacez l'appareil numérique à l'écart du récepteur affecté.
 - ii. Repositionnez (tournez) l'appareil numérique par rapport au récepteur affecté.
 - iii. Réorientez l'antenne du récepteur affecté.
 - iv. Branchez l'appareil numérique sur une prise CA différente de sorte que l'appareil numérique et le récepteur soient sur des dérivations différentes.
 - v. Débranchez et enlevez tous les câbles d'E/S que l'appareil numérique n'utilise pas. (les câbles d'E/S non reliés sont une source potentielle de niveaux d'émissions RF élevés.)
 - vi. Branchez l'appareil numérique uniquement sur une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateurs. (Retirer ou couper le fil de mise à la terre peut augmenter les niveaux d'émission RF et représenter un risque mortel pour l'utilisateur.)

Si vous avez besoin d'aide, consultez votre revendeur, fabricant ou un technicien radio ou télé expérimenté.

Directive relative aux équipements radio

Elo déclare par la présente que le type d'équipement radio, I-Series 2.0, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité à l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.elotouch.com

Cet appareil est conçu et destiné pour une utilisation en intérieur uniquement.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
Cet appareil est limit	té à une uti	lisation en	intérieur				

La fréquence de fonctionnement et la puissance de radio-fréquence sont indiquées ci-dessous :

- WLAN 802.11b/g/n/ac
 - 2400 2483,5MHz < 17 dBm EIRP
 - 5150 5 250MHz < 18 dBm EIRP
- BT 2400-2483,5MHz < 11 dBm EIRP

ECC/DEC/(04)08:

L'utilisation de la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est limitée au fonctionnement en intérieur en raison des exigences de protection des services par satellite

FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Les modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité aux normes peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Avis pour les utilisateurs au Canada :

Cet équipement est conforme aux limites de la classe A pour les émissions de bruit radio des appareils numériques telles que fixées par les règlements sur les interférences radio d'Industry Canada.

CAN ICES3(A)/NMB3(A)

Ce produit répond aux exigences RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Certifications d'agence

Les certifications et marques suivantes ont été émises ou déclarées pour ce périphérique :

- FCC/IC
- CE
- UL/cUL/CB
- MIC Japon
- VCCI
- CCC Chine
- SRRC Chine

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié.

Elo a mis en place des dispositifs de recyclage dans certaines parties du monde. Pour plus d'informations sur l'accès à ces dispositifs, veuillez visiter <u>www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/</u>.

Mise en Garde :

Risque d'explosion si la pile est remplacée par une autre d'un mauvais type.

Débarrassez-vous de la batterie usagée conformément aux lois et réglementations locales.

中国 RoHS (China RoHS)

根据中国法律《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

			有	害物质		
触控一体机				六价铬	多溴联	多溴二苯
	铅	汞	镉		苯	西迷
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
电缆组件	Х	0	0	0	0	0
玻璃外罩	Х	0	0	0	0	0
液晶面板	Х	0	0	0	0	0
金属框架	Х	0	0	0	0	0
塑胶盖	0	0	0	0	0	0
印制线路板	Х	0	0	0	0	0
本表格依据 SJ/T 1	1364 的规定	编制.				
O: 表示该 的限量	§有害物质在 量要求以下。	该部件所有	有均质材料	中的含量均	自在 GB/T	26572 规定
X: 表示该 26572	该有害物质至 9.规定的限量	少在该部件 要求.	牛的某一均	质材料中的	的含量超出	¦ GB/T

中国电子电气产品环境信息

标志说明

根据 SJ/T11364 的要求, 电子信息产品标有以下污染控制标识。 此产品在 10 年内不会对环境产生影响。



Spécifications de l'alimentation

Valeurs électriques nominales				
Entrée	110/240V CA			
Conditions de foncti	onnement			
Température	0°C - 40°C			
Humidité	20% à 80% (sans condensation)			
Conditions de stock	age			
Température	-20°C - 50°C			
Humidité	10% à 95% (sans condensation)			

Section 6 : Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie, voir <u>http://support.elotouch.com/warranty/</u>

www.elotouch.com

Visitez notre site Web pour les dernières

- Informations sur le produit
- Spécifications
- Événements à venir
- Communiqués de presse
- Pilotes logiciels

Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions tactiles Elo, visitez le site Web **www.elotouch.com**, ou appelez votre bureau le plus proche :

Amérique du Nord

Tél +1 408 597 8000 Fax +1 408 597 8001 elosales.na@elotouch.com

Europe Tél +32 (0)16 70 45 00 Egy +32 (0)16 70 45 48

Fax +32 (0)16 70 45 49 elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél +86 (21) 3329 1385 Fax +86 (21) 3329 1400 www.elotouch.com.cn Amérique latine Tél +52 55 2281-6958 elosales.latam@elotouch.com elo